
自 次

CONTENTS

(z	(500-1A)	
1	. クランクケース関係 Crankcase Group	. 1
2	. シリンダヘッド関係 Cylinder Head Group	. 3
3	. ギヤーケース関係 Gear Case Group	. 4
4	. クランク受箱関係 Bearing Case Group	
5	. ブレザ関係 Breather Group	
6	. 吸気管関係 Inlet Manifold Group ·····	. 7
7	. バルブ, ロッカアーム関係 Valve. Rocker Arm Group	. 2
8	. ヘッドカバー関係 Head Cover Group	. 9
9	. カム軸関係 Camshaft Group	- 10
10	. ピストン, クランク軸関係 Piston, Crankshaft Group	12
11	. フライホイール関係 Flywheel Group	13
12.	. ノズルホルダ関係 Nozzle Holder Group	14
13.	. インジェクションポンプ関係 Injection Pump Group	15
14.	. 速度調整板関係 Speed Control Plate Group	16
15.	. ガバナ関係 Governor Group	17
	. ダイナモ関係 Dynamo Group	18
17.	. クラッチ関係 Clutch Group	19
18.	銘板関係 Name Plate Group	20
19.	ノズルホルダ分解関係 Nozzle Holder Group	21
20.	インジェクションポンプ分解関係 Injection Pump Group	22
(B	5100D)(B5100E)	
1.	トランスミッションケース関係 Transmission Case Group	23
2.	上部カバー関係 Case Cover Group	25
3.	車軸ケース関係 Axle Case Group	26
4.	後輪関係 Rear Wheel Group ····································	27
5.	クラッチロッド関係 Clutch Rod Group	29
6.	1 軸, 4 軸関係 1 st Shaft 4 th Shaft Group	31
7.	2軸, バック軸関係 2nd Shaft, Revrse Shaft Group	32
8.	3 轴, 5 轴, PTO軸関係 3 rd, 5 th, PTO Shaft Group ······	34
9.	デフ関係 Differential Group	35
	主変速関係 Main Speed Change Group	37
	副変速関係 Aux. Speed Change Group	38
	前輪駆動関係 Front Drive Group	39
	ブレーキ関係 Brake Group	40
14.	油圧パイプ関係 Oil Pressure Pipe Group	41
15.	コントロールバルブ関係 Control Valve Group	42
	油圧関係 1 Oil Pressure Group 1 ·····	44
	油圧関係 2 Oil Pressure Group 2 ·····	45
	ステアリング関係 Steering Group	46
19.	ブレーキロッド関係 Brake Rod Group	10

20.	アクセルペダル関係 Accelertor Pedal Group	50
21	シート関係 Seat Group	51
00	Et +C BI / Vama Dista Croup	52
00	クニュチッカミング関係 Clutch Housing Group	54
04	市 動感用核 Front Wheel Support Group	55
25	ニミャーク照体 Pediator Group	20
26	フェング関係 Fandar Group	57
97	サンナ ト間係 Ronnet Group	58
20	ラフラ関係 Muffler Group	59
20	機料タック関係 Fuel Tank Group	60
30	バーテリ関係 Bettely Group ·····	61
21	計學标閱係 Panal Group	62
20	前車軸ケース関係 Front Ayle Case Group	64
22	前輪ギャーケース関係 Front Wheel Gear Case Group	65
24	ナックルアーム関係 Knuckle Arm Group	66
25	前デフ関係 Front Wheel Gear Case Group	67
26	前於即後 Front Wheel Group	68
27	ドライブシェフト関係 Drive Shaft Group	70
20	エアークリーナ関係 Air Cleaner Group	71
39	フューエルフィルタ関係 Fuel Filter Group	72
	5100 E)	
1	前車軸関係 Front Axle Group ·······	73
2	前輪関係 Front Wheel Group	74
	5100D-P)(B5100E-P)	
1	3 点リンク関係 3 — Point Linkage Group	76
4 .	A WAY A A INTERNATIONAL PROPERTY OF THE PROPER	



図番	⊐-F No.			数量	備考	
Ref.No.	Code Na	部品名称	Description	Unit	Remarks	
1	15261-0101-1	クランクケース コンプ	ASSY, crankcase	1	2~15	
2		クランク ケース	CRANKCASE	1		
3	06311-75015	ベルチ プラグ	PLUG, expansion	3		
4	06311-75040	ベルチ プラグ	PLUG, expansion	1		
5	15321-9626-3	ワンガタ プラグ	CAP, sealing	3		
6	15221-0349-3	ワンガタ プラグ	CAP, sealing	1		
7	14301-3361-2	ピン プラグ	PLUG, pin	5		
8	14301-3363-1	ピン プラグ	PLUG, pin	3		
9	15261-9687-1	ブラインド プラグ	PLUG, blind	1		
10	05012-00609	ペイコウ ピン	PIN, straight	2		
11	05012-00814	ペイコウ ピン	PIN, straight	2		
	15221-3365-1	バイブ ピン	PIN, pipe	1		
13	15231-3396-1	パイプピン	PIN, pipe	2 1 2 1		
14	15261-7288-1	ウォータ バイプ 2	PIPE, water	1		
15	15261-0231-1	シリンダ ライナ	LINER, cylinder	2		
16	15221-3370-1	オーリング	O RING	1		
17	15261-7391-2	ウォータ カバー	COVER, water	1 1 1		
18	15261-7392-1	ウォータカバー パッキン	GASKET, water cover	1		
19	01053-50620	ボルト	BOLT	2		
20	$04512{-}50060$	バネ ザガネ	WASHER, spring	2		
21	15262-0161-3	オイルベン	OIL, pan	1		
22	15261-0162-1	オイルパン パッキン	GASKET, oil pan	1		
23	15381-9109-1	ボルト	BOLT	14		
24						
25						

1. クランクケース関係 CRANKCASE GROUP




図 番 Ref.No	コード No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 是 Unit	備 考 Remarks
26	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	14	
27	15221-3375-2	プラグ	PLUG	1	
28	15109-3366-1	パッキン	GASKET	1	
29	15261-3211-2	オイルフィルタ 1	FILTER, oil	1	
30	01153-50816	ボルト	BOLT	1	
31	04512-50080	バネ ザガネ	WASHER, spring	1	
32	04810 - 00140	O リング	O RING	1	
33	15241-3209-2	オイルフィルタ カートリッジ アッシ	ASSY CARTRIDGE, oil	1	
3 4	15261-3607-2	リリーフ バルブ アッシ	ASSY VALVE, relief	1	35~39
35	15261-3691-2	リリーフ バルブ ボデー	BODY, relief valve	1	
36	15241-3695-1	スプリング	SPRING	1	
37	15261-3693-2	バルプシート	SEAT, valve	1	
38	07715-03213	ボール	BALL	1	
.39	04810-00150	O リング	O RING	1	
4 0	15261-3641-1	オイル ゲージ	GAUGE, oil	1	
4 1	15262-3642-1	オイルゲージ ガイド	GUIDE, oil gauge	1	
42	15261-3643-1	オイルゲージ パッキン	GASKET, oil gauge	1	
43	01053-50618	ポルト	BOLT	2	
4 4	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	2	
4 5	15262-3644-1	オイルゲージ ガイド サポート	SUPPORT	1	
46	01153-50820	ボルト	BOLT	1	
47	04013-50080	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	1	
48	02156-50080	ナット	NUT	1	

2. シリンダヘッド関係 CYLINDER HEAD GROUP





図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	15221-0175-1 01513-50816 02156-50080 04512-50080 15261-0304-2	スタッド ナット	HOOK, engine STUD NUT WASHER, spring ASSY CYLINDER HEAD	2 2 2 2 1	⑥~①, ◑
6 7 8 9	15261-0337-2 15321-9626-3 15261-9686-1 15261-1354-1	ワンガタ プラグ	CYLINDER HEAD CAP, sealing CAP, sealing PLUG, blind GUIDE, inlet valve	1 3 1 2 2	
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5	15261-0345-1 15261-0341-3 15261-0351-1 15261-0354-1	ヘッド スタッド ヘッド ナット	COMBUSTION CHAMBER BOLT, cylinder head STUD, cylinder head NUT, cylinder head WASHER, plain	2 8 2 2 10	
16 17 18		ヘッド ガスケット ヘッドガスケット シム エキゾースト、パルブ ガイド	GASKET, cylinder head SHIM, cyl head gasket GUIDE, exhaust valve	1 1 2	

3. ギヤーケース関係 GEAR CASE GROUP



図番	, , , , , ,			数量	備考
Ref.No.	Code Na	部品名称	Description	Unit	
1	15381-0402-1	ギヤーケース コンプ	ASSY CASE, gear	1	(Ž)~(A)
2		ピン プラグ	PLUG, pin	2	© 3
3	04810-06130		O RING	3	
4	15221-5628-1	スタートスプリング ピン	PIN, start spring	ĩ	
5	15261-0413-1	ギヤーケース パッキン	GASKET, gear case	î	
6	01053-50630	ボルト	BOLT	1	
7		ボルト	BOLT	3	
8	01053-50665		BOLT	8	
9	01053-50670	•	BOLT	1	
10	14611-9106-1	ポルト	BOLT	1	
11	04512-50060		WASHER, spring	14	
12	15241-3229-1		PIPE, joint	1	
13	09550-00008	オイル シール	SEAL, oil	1	
14		オイルポンプ アッシ	ASSY PUMP, oil	1	
15	15261-3515-1	オイルポンプ パッキン	GASKET, oil pump	1	
16	15261-9102-1		BOLT	4	
17	04512-50060		WASHER, spring	4	
18		オイルポンプ クドウ ギヤー	GEAR, oil pump drive	1	
19	05712-00410	•	KEY, feather	1	
20	02016-50100	ナット	NUT	1	
21		ツメツキ ザガネ	WASHER, claw	1	
22	15223-8334-1		COVER	1	
23		アワメータユニットパッキン	GASKET	1	
24	15221-8821-1		STUD	4	
25	02056-50060	ナット	NUT	4	
26	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	4	

4. クランク受箱関係 BEARING CASE GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	15261-0409-1	メインベアリングケース アッシ 1	ASSY CASE, main bearing	1	2. 3
2	15261-0498-1	メインベアリングケース 1-1	CASE, main bearing	1	. , .
3	15261-0499-1	メインベアリングケース 1-2	CASE, main bearing	1	
4	15261-0454-1	ベアリングケース ボルト 1	BOLT, bearing case	4	
5	15261-0457-2	ベアリングケース ザガネ 1	WASHER, bearing case	4	
6	15261-0436-1	ベアリングケース パッキン	GASKET, bearing case	1	
7	15261-0481-2	ベアリングケース カバー	COVER, bearing case	1	
8	15261-0482-1	ベアリングケースカバー パッキン	GASKET, brg case cover	1	
9	01053-50620	ボルト	BOLT	9	
10	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	17	
1 1	01053-50625	ポルト	BOLT	8	
12	09560-00007	オイル シール	SEAL, oil	1	
13	15261-0404-1	メインベアリングケース アッシ 2	ASSY CASE, main bearing	1	19, 15
14	15261-0486-1	メインベアリングケース 2-1	CASE, main bearing	1	0, 0
15	15261-0487-1	メインベアリングケース 2-2	CASE, main bearing	1	
16	15261-0456-1	ベアリングケース ポルト 2	BOLT, bearing case	1	
17	15261-0459-1	ベアリングケース ザガネ 2	WASHER, bearing case	1	

5. プレザ関係 BREATHER GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	15241-0501-1	プレザ アッシ	ASSY BREATHER	1	②~⑤
2	15241-0511-3	ブレザ	BREATER	1	
3	15241-0514-1	プレザエレメント プレート	PLATE, element	1	
4	15321-0543-1	ブレザカバー パッキン	GASKET, cover	2	
5	15241-0567-1	プレザ エレメント	ELEMENT, breather	1	
6		プレザ オイルシールド	OII. SHIELD, breather	1	
7	01053-50618	·	BOLT	2	
8	04512-50060		WASHER, spring	2	
9	15261-0551-1	プレザ パイプ	PIPE, breather	1	
10	15261-0559-2	パイプ クランプ	CLAMP, pipe	1	
11	15381-5203-1	フューエルポンプ アッシ	ASSY PUMP, fuel	1	
12		フューエルボンプ パッキン	GASKET, fuel pump	ī	
13	01513-50616		STUD	i	
14		* *	NUT	ī	
15	04512-50060		WASHER, spring	1	
16	15261-4201-3	フューエル・イブ アッシ	ASSY PIPE, fuel	1	(f). (B)
17	15261-4211-3	フューエル パイプ	PIPE, fuel	1	
18	14301-4275-3	パイプクリップ 2	CLIP, pipe	2	
19	14111-4241-3		JOINT, eye	1	

6. 吸気管関係 INLET MANIFOLD GROUP




図 番 Ref.No.	⊐-F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1		インレット マニホルド	MANIFOLD, inlet	1	
2	15261-1182-1	インレットマニホルド パッキン 1	GASKET, in-manifold	1	
3	15261-1183-1	インレットマニホルド パッキン 2	GASKET, in-manifold	1	
4	01053-50620	ボルト	BOLT	3	
5	01053-50650	ボルト	BOLT	1	
				_	
6	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	4	
7	15262-1231-1	エキゾースト マニホルド	MANIFOLD, exhaust	1	
8	15261-1236-2	エキゾーストマニホルド パッギン	GASKET, exhaust-manifold	2	
9	15381-9153-1	スタッド	STUD	4	
10	02056-50060	ナット	NUT	4	
				*	
11	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	4	
12	01513-50822	スタッド	STUD	4	
				-1	

1. バルブ,ロッカアーム関係 VALVE, ROCKER ARM GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F No. Code No.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	15261-1311-2	インレット バルブ	VALVE, inlet	2	
2	15261-1312-2	エキゾースト バルブ	VALVE, exhaust	2	
3	15261-1324-1	バルブ スプリング	SPRING, valve	4	
4	15261-1333-1	バルブスプリング リテーナ	RETAINER, valve spring	4	
5	15261-1336-1	バルブスプリング コレット	COLLET, valve spring	8	
6	15261-1315-1	バルブステムシール	SEAL, valve stem	4	
7	15261-1328-1	ベルブ キャップ	CAP, valve	4	
8	15261-1405-3	ロッカアームジク アッシ	ASSY SHAFT, rocker	1	9 , 10
9	15261-1426-3	ロッカアームジク	SHAFT, rocker arm	1	
10	03410-00606	トメネジ	SCREW, set	2	
11	15261-1435-3	ロッカアーム ブラケット	BRACKET, rocker arm	2	
12	15261-1441-3	スタッド	STUD	2	
13	15261-9201-1	ナット	NUT	2	
14	15261-9401-1	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2	
1.2	15261-1442-1	ロッカアームジク トメネジ	SCREW, set	1	
16	15,261-1443-1	ロッカアームジク ザガネ	WASHER	4	
17	15261-1431-2	ロッカアームジク スプリング	SPRING, rocker arm	1	
18	04612-00110	ジク サークリップ	CIR-CLIP, external	2	
19	15261-1403-1	ロッカアーム アッシ	ASSY ROCKER ARM	4	20~23
20	15261-1411-1	ロッカアーム	ROCKER ARM	4	
2 1	15261-1418-1	ロッカアーム ブッシュ	BUSH, rocker arm	4	
22	15261-1423-1	チョウセイ ネジ	SCREW, adjusting	4	
23	15261-1424-1	ナット	NUT	4	

8. ヘッドカバー関係 HEAD COVER GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	15261-1451-1	ヘッドカバー	COVER, cylinder head	1	
2	15261-1452-1	ヘッドカバー パッキン	GASKET, head cover	1	
3	15261-1462-1	ヘッドカバー ナット	NUT, head cover	2	
4	15261-1464-1	ヘッドカバー ザガネ	WASHER, head cover	2	
5	15261-1463-1	ヘッドカバーナット パッキン	GASKET, nut	2	
6	15261-6663-1	デコンプマド カバー	COVER, decomp hole	2	
7	15261-6664-1	デコンプマドカバー パッキン	GASKET	2	
8	01053-50614	ボルト	BOLT	4	
9	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	4	
10	15221-3314-2	キュウユプラグ	PLUG, oil filler	1	
11	04811-50300	0 リング	O RING	1	
12	15261-6604-2	デコンプジク コンプ	ASSY SHAFT, decomp	1	
13	15261-6635-1	デコンプ ボルト	BOLT, decompress	2	
14	02056-50050	ナット	NUT	2	
15	04811-00080	0 リング	O RING	2	
16	15261-6655-1	デコンプジク ストッパ	STOPPER, decomp shaft	1	
17	15261-6619-1	デコンプワイヤ ホルダ	HOLDER, decomp wire	1	
18	01053-50614	ボルト	BOLT	2	
19	15221-6628-3	デコンプ スプリング	SPRING, decompress	1	
20	15221-6641-1	ポルト	BOLT	1	
2 1	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	3	

9. カム軸関係 CAMSHAFT GROUP




図 番 Ref.No.	⊐→F No. Code Na	部 品 名 称	Description	数 显 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	15261-1555-1 15261-1511-1 15261-1601-1 15261-1615-2 15261-9686-1	プッシュロッド カムジク アッシ カムジク	TAPPET ROD, push ASSY CAMSHAFT CAMSHAFT PLUG, blind	4 4 1 1 2	()~(9)
6 7 8 9 10	15261-1651-1 05712-00515 15261-1627·1 04612-00180	フェザ キー カムジク ストッパ	GEAR, camshaft KEY, feather STOPPER, camshaft CIR-CLIP, external	1 1 1	
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5	15261-2421-2	バネ ザガネ アイドルギヤー コンプ	BOLT WASHER, spring ASSY GEAR, idele GEAR, idle BUSH, idle gear	2 2 1 1 2	(1) , (3)
16 17 18 19 20	15261-2437-1	アイドルギヤー カラー I アイドルギヤー カラー 2 アイドルギヤー トメワ アイドルギヤー ジク ボルト	COLLAR 1, idle gear COLLAR 2, idle gear CIR-CLIP, idle gear SHAFT, idle gear BOLT	1 1 1 1 3	

9. カム軸関係 CAMSHAFT GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
21	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	3	
22	15231-8713-2	ユアツポンプ パッキン	GASKET, O/P pump	1	
23	01153-50822	ボルト	BOLT	3	
2 4	04512-50080	バネ ザガネ	WASHER, spring	4	
2 5	01513-50822	スタッド	STUD	1	
26		ギヤーポンプ アッシ	ASSY PUMP, gear	1	
27	15261-5409-2	アイドリングセイゲンソウチ アッシ	ASSY IDLING	1	20~30
28	15261-5410-1	チョウセイ ボルト アッシ	ASSY BOLT, adjusting	1	29~(33)
29	15261-5425-1	チョウセイ ボルト	BOLT, adjusting	1	
30	15261-5426-1	スプリング	SPRING	1	
3 1	15261-9202-1	ナット	NUT	1	
32	15261-9233-2	フクロ ナット	NUT	ī	
33	15021-3366-1	パッキン	GASKET	2	
34	15261-5427-2	キャップ	CAP	1	
35	02156-50080	ナット	NUT	ī	

10. ピストン, クランク軸関係 PISTON, CRANKSHAFT GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F Na Code Na	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	15261-2111-1	ピストン	PISTON	2	
2		ピストンリング アッシ	ASSY PISTON RING	2	(Ī)~(Ī)
3		コンプレッションリング 1	COMPRESSION RING	2	a v
4		コンプレッションリング 2	COMPRESSION RING	2	
5	15261-2101-1	オイルリング アッシ	ASSY OIL RING	2	(6) , (7)
6	15261-2125-1	オイルリング	OIL RING	2	
7	15261-2128-2	オイルリング エキスパンダ	EXPANDER, oil ring	2	
8	15261-2131-1	ピストン ピン	PISTON PIN	2	
9	15261-2133-2	ピストンピン サークリップ	CIR-CLIP, piston pin	4	
10	15261-2201-1	コンロッド アッシ	ASSY CONNECTING ROD	2	11 ~ 10
11	15261-2211-2	コンロッド	CONNECTING ROD	2	
12	15261-2135-1	ピストンピン ブッシュ	BUSH, piston pin	2	
13	15261-2214-1	コンロッド ボルト	BOLT, connecting rod	4	
14	15261-2231-1	クランクピン メタル	METAL, crankpin	4	
1 5	15261-2301-1	クランクジク コンプ	ASSY CRANKSHAFT	1	16~19
16	15261-2311-3	クランクジク	CRANKSHAFT	1	
17	15131-0138-1	ピン プラグ	PLUG, pin	2	
18	09400-14247	オイル シール	SEAL, oil	1	
19	66621-1412-1	ドライベアリング	BEARING	1	
20	15261-2411-1	クランク ギヤー	GEAR, crankshaft	1	
2 1	05712-00515	フェザ キー	KEY, feather	1	
22	15261-2331-1	クランクジク オイルスリンガ	OIL SLINGER	1	
23	15261-2325-1		COLLAR, crankshaft	1	
24	04811-10220	_	O RING	1	
2 5	15261-2347-1	クランクジク メタル 1	METAL, crankshaft	1	
26		クランクジク メタル 2	METAL, crankshaft	4	
27	15261-2353-1		METAL, side	2	
28	15261-2354-1	サイド メタル 2	METAL, side	2	

11. フライホイール関係 FLYWHEEL GROUP




図 番 Ref.No.	⊐-F No. Code No.	部品名称	Description	数量備考 Unit Remarks
1	15281-2501-1	フライホイール コンプ	ASSY FLYWHEEL	1
2	15261-2511-3	フライホイール	FLYWHEEL	1
3	15261-6382-2	リング ギヤー	GEAR, ring	1
4	15261-2516-1	フライホイール ボルト	BOLT, flywheel	5
5	15261-2517-1	フライホイール ザガネ	WASHER, flywheel	1
6	15261-0462-5	リヤエンド プレート	PLATE, rear end	1
7	05012-00814	ヘイコウ ピン	PIN, straight	1
8	01173-51025	ボルト	BOLT	8
9	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	8

12. ノズルホルダ関係 NOZZLE HOLDER GROUP




図 番 Ref.No.	⊐ード No. Code No.	部 品 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1	15241-5165-2	インジェクションポンプ カバー	COVER, injection pump	1	
2	15231-0513-1	ブレザ パッキン	GASKET, breather	1	
3	01053-50614	ポルト	BOLT	4	
4	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	4	
5	15271-5300-1	ノズルホルダ 1 アッシ	ASSY HOLDER, mozzle	1	
6	15271-5302-1	ノズルホルダ 2 アッシ	ASSY HOLDER, nozzle	1	
7	17011-5362-1	パッキン	GASKET	2	
8	15261-4251-2	フューエルオーバーフロー パイプ	PIPE, fuel over flow	1	
9	15261-5371-1	インジェクション パイプ 1		1	
10	15261-5372-1	インジェクション パイプ 2	PIPE, injection	1	
11	15121-5385-2	パイプ クランプ 1	CLAMP, pipe	1	
12	15121-5386-1	パイプ クランプ 2	CLAMP, pipe	1	
13	03024-50520	ザガネツキ コネジ	SCREW, with washer	1	
14	15261-6551-2	グロープラグ	GLOW PLUG	2	
15	15261-6556-1	グロープラグコード	CORD, glow plug	1	
16	15271-4271-1	パイプ クリップ	CLIP, pipe	2	

13. インジェクションポンプ関係 INJECTION PUMP GROUP




図 番 Ref.No.	⊐	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5			ASSY PUMP, injection SHIM, injection BOLT STUD NUT	1 5 2 2 2	
6 7 8 9	15262-1617-1 08153-06004	フューエルカムジク アッシ	WASHER, spring ASSY CAMSHAFT, fuel CAMSHAFT, fuel BEARING, ball GEAR, injection pump	4 1 1 1	(i)~(i)
13	15261-5547-1	がバナ スリーブ がバナスリーブ サークリップ がバナボール ケース	KEY, feather SLEEVE, governor CIR-CLIP, sleeve CASE, governor ball BALL	1 1 1 1 30	
16 17 18 19 20	07715-03217 04612-00180		CIR-CLIP, case BALL CIR-CLIP, external BEARING, ball	1 8 1	
2 1 2 2 2 3 2 4	15261-1632-1 01053-50612	ジク サークリップ フューエルカムジク ストッパ ボルト パネ ザガネ	CIR-CLIP, external STOPPER, f-camshaft BOLT WASHER, spring	1 1 2 2	

14. 速度調整板関係 SPEED CONTROL PLATE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	15261-5403-1 15261-5413-1	フューエルセイゲン ボデー フューエルセイゲン ピン	ASSY APPARATUS, fuel ASSY APPARATUS, fuel BODY, fuel apparatus PIN, fuel apparatus SPRING	1 1 1 1	2~(1) (3~(8)
6 7 8 9	15221-5419-1 14301-5443-1 15261-5437-1 15109-3366-1 15261-5422-1	ロックナット パッキン	SPACER SCREW, set NET, lock GASKET NET, cap	1 1 1 2 1	
11 12 13 14 15	14301-5442-1 15371-5715-1 15261-9501-1 04811-00070 04013-50060	ソクドチョウセイ レバー フェザー キー 0 リング	CAP LEVER, speed control KEY, feather O RING WASHER, plain	1 1 1 1	
16 17 18 19 20	02012-50060 15261-5738-1 15261-5711-3 15261-5721-1 01053-50620	マサツバン ソクドチョウセイバン	NUT PLATE, friction PLATE, speed control GASKET, control plate BOLT	2 1 1 1 4	
21 22 23 24	04512-50060 15108-5728-3 07811-11210 07918-00001	バネ ザガネ ストッパー ワイヤ フウインナマリ	WASHER, spring STOPPER WIRE LEAD, sealing	4 1 1 1	

15. ガバナ関係 GOVERNOR GROUP




図 番 Ref.No.	コード Na Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	15261-5641-4 15261-5602-2 15261-5605-1	スタート スプリング がバナ スプリング がバナレバー コンプ フォークレバー アッシ フォークレバー 1 コンプ	SPRING, start SPRING ASSY LEVER, governor ASSY LEVER, fork ASSY LEVER, fork	1 1 1 1	\$~@ \$~\$
6 7 8 9	15221-5617-2 15261-5613-2	フォークレバー 1 フォークレバー ピン 1 フォークレバー ピン 2 フォークレバー 2 フォークレバー ジク	LEVER, fork PIN, fork lever PIN, fork lever LEVER, fork SHAFT, fork lever	1 2 1 1	
11 12 13 14 15	04512-50050	フォークレバー ホルダ	BOLT WASHER, spring HOLDER, fork lever BOLT BOLT	1 2 1 1 2	
16	04512-50060	パネ ザガネ	WASHER, spring	2	

16. ダイナモ関係 DYNAMO GROUP




図 番 Ref.No.	⊐-⊦ Na Code No	部品名称	Description	数量備考 Unit Remarks
1 2 3 4	01513-50645	ウォータフランジ パッキン	ASSY DYNAMO GASKET, water flange STUD	1 1 1
5	01513-50616	スタッド	STUD	5
6 7 8 9 10	$\begin{array}{c} 02056-50060 \\ 04512-50060 \\ 15261-7411-1 \\ 01053-50610 \\ 15131-7423-4 \end{array}$	バネ ザガネ ファン ボルト	NUT WASHER, spring FAN BOLT WASHER, fan	6 6 1 4 2
11 12 13 14 15	05712-00515 15261-2336-1	クランクジクチット クランクジク ザガネ	PULLEY, fan drive KEY, feather NUT, crankshaft WASHER, crankshaft BELT, fan	1 1 1 1
16 17 18 19 20	14301-7419-2 15371-7441-1 15231-7477-1	テンションプーリー ボール ベアリング テンションプーリ サポート テンションプーリー カバー エイ テンションプーリー ジク	PULLEY, tension BEARING, ball SUPPORT, ten-pulley COVER, ten-pulley SHAFT, ten-pulley	1 1 1 1 1
21 22 23 24 25	14301-7478-2 15371-7497-1 02018-50100 04512-50100	ナット バネ ザガネ	COLLAR COVER, ten-pulley BOLT, tension NUT WASHER, spring	1 1 1 1
26 27 28	04013-50100 14311-7498-1 04611-00400	ヒラ ザガネ ワイヤ アナ サークリップ	WASHER, plain WIRE CIR-CLIP, internal	1 1 1

17. クラッチ関係 CLUTCH GROUP




図 番 Ref.No.	コード Na Code Na	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	66591-1330-2	クラッチ ディスク アッシ	ASSY DISK, clutch	1	
2 3	66591-1340-2	ブレッシャ ブレート アッシ	ASSY PLATE, pressure	1	3~4
	32130-1451-1	プレッシャ プレート	PLATE, pressure	1	
4 5	66591-1331-1	プレッシャ スプリング	SPRING, pressure	6	
5	32130-1453-1	クラッチ カバー	COVER, clutch	1	
6	32130-1454-2	クラッチ レバー	LEVER, clutch	3	
7	32130-1450-1	ワリーピン	PIN, split	3	
8		レリーズレバー アイボルト	BOLT	3	
9	32130-1458-1	レリーズレバー ナット	NUT	3	
10	32130-1459-1	プレッシャスプリング キャップ	CAP, pressure spring	6	
11	32130-1462-1	レバー・シート	SEAT, lever	3	
12	32130-1463-1	リターン スプリング	SPRING, return	3	
13	32130-1464-1	テツ リベット	RIVET	6	
1 4	32130-1465-1	レリーズヨーク ワッシャ	WASHER, release yoke	3	
15	05012-00614	ヘイコウ ピン	PIN, straight	2	
16	01153-50816	ボルト	BOLT	6	
17	04512-50080	バネ ザガネ	WASHER, spring	6	

18. 銘板関係 NAME PLATE GROUP





図 番 Ref.No.	⊐−r No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	15232-8821-2	グロープラグ ラベル	LABEL, glow plug	1	
2	15263-8731-1	オイル ラベル	LABEL, oil	1	
3	15372-8723-1	チュウイ ラベル	LABEL, instruction	1	
4	15372-8721-2	チュウイ ラベル	LABEL, instruction	1	

19. ノズルホルダ分解関係 NOZZLE HOLDER GROUP



凶 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部 品 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5		ナット アイカンツギテ 1	ASSY HOLDER, nozzle ASSY HOLDER, nozzle NUT JOINT, eye JOINT, eye	1 1 1 1	3, 4, 6~0 3, 5~0
	15221-9402-1 15271-5214-1 15221-5323-1 15221-5317-1 15221-5335-1	ノズルホルダ ボデー アジャスト ザガネ ノズル スプリング	WASHER, plain BODY, nozzle holder WASHER, adjusting SPRING, nozzle PIECE, distance	1 1 1 1	
11 12 13	15221-5316-1 15221-5328-1 15021-5361-1	ノズルナット	ROD, push NUT, nozze PIECE, nozzle	1 1 1	

20. インジェクションポンプ分解関係 INJECTION PUMP GROUP





図 番 Ref.No.	⊐-F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	15261-5101-1	インジェクション ポンプ アッシ	ASSY PUMP, injection	1	2~5
2	15241-5108-2		HOUSING, pump	1	
3	15261-5105-1		ELEMENT, pump	2	
4	15261-5103-1		VALVE, delivery	2	
5	15331-5123-1	デリバリバルブ スプリング	SPRING, delivery valve	2	
6	15331-5124-1	テリバリバルブ ガスケット	GASKET, delivery valve	2	
7		デリバリバルブ ホルダ	HOLDER, delivery valve	2	
8	15331-9676-1		O RING	2	
9	15331-5107-1		ASSY TAPPET	2	
10		タペットガイド ピン	PIN, tappet guide	2	
11	15331-5143-1	クランプ ピン	PIN, clamp	2	
12		プランジャ スプリング	SPRING, plunger	2	
13		スプリングシート ウエ	SEAT, spring upper	2	
14	15331-5129-1		SEAT, spring under	2	
15	15261-5149-1		SHIM	1	
16	15241-5106-2	コントロール ラック	RACK, control	1	
17	15331-5138-1		SLEEVE, control	2	
18	15241-5132-1		SCREW	1	
19	15331-9665-1		GASKET	2	
20	15331-5135-1		SCREW, air breeder	1	
21	15331-9666-1	パッキン	GASKET	1	
22	15331-5148-1		COLLAR	1	
23	04512-00060	バネ ザガネ	WASHER, spring	1	
	15241-5139-1	アジャスト プレート	PLATE, adjust	1	
25	15331-9101-1		BOLT	1	



凶 番 Ref.No.	⊐ — № No. Code No.	部 品 名 称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
1		トランスミッションケース	CASE, transmission	1
2	01551-51022		STUD	8
3	02118-50100	ナット	NUT	8
4	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	8
5	06331-35016	プラグ	PLUG	1 .
6		ゴムツキ ザガネ	WASHER, seal	1
7	01050-50612	ポルト	BOLT	1
8	04717-00600	ゴムツキ ザガネ	WASHER, seal	1
9	66621-1112-1	マワリドメ イタ	PLATE, lock	1
10	01153-51055	ボルト	BOLT	2
11	66591-1129-2		PLUG 2	3
12	66621-1113-2	デフ ギヤケース	CASE, differential	1
13	$01552 \cdot 51075$	スタッド	STUD	1
1 4	01552-51085	スタッド	STUD	1
15	01552-51035	スタッド	STUD	6
16	05012-00816	ヘイコウ ピン	PIN, straight	2
17	06311-75012	ベルチ プラグ	PLUG, expansion	2
18	66621-1114-2	パッキン	GASKET	1
19	02118-50100	ナット	NUT	8
20	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	10
2 1	66621-1125-1	デフ ベアリングホルダ	HOLDER, diff bearing	1
22	66621-1126-1	マワリドメ イタ	PLATE, lock	2
23	01150-50820	ポルト	BOLT	4
24	66621-1211-1	1ジク カバー	COVER, 1 shaft	1
25	01120-50825	ボルト	BOLT	4

1. トランスミッションケース関係 TRANSMISSION CASE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐-FNa. Code No.	部品名称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
26	01120-50832	ボルト	BOLT	5
27	05012-00816	ヘイコウ ピン	PIN, straight	1
28	66621-1212-1	パッキン	GASKET	1
29	66494-1221-1	ウシロ カバー	COVER, rear	1
3 0	01120-50832	ボルト	BOLT	6
31	05012-00816	へイコウ ピン	PIN, straight	1
32	66621-1222-1	パッキン	GASKET	1
33	66494-1121-2	ピーテーオー カバー	COVER, P. T. O	1
34	01153-51235	ポルト	BOLT	4
35	04512-50120	バネ ザガネ	WASHER, spring	6
36	01153-51225	ポルト	BOLT	2

2. 上部カバー関係 CASE COVER GROUP




図 番 Ref.No.	⊐ - F No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1	66621-1231-2	ジョウブカバー マエ	COVER, case front	1	
2	01120-50830	ボルト	BOLT	6	
3	05012-00816	ヘイコウ ピン	PIN, straight	2	
4	66591-1146-1	チュウユコウ フタ	CAP	1	
5	66621-1232-1	パッキン	GASKET	1	
6	66611-1251-3	ジョウブカバー ウシロ	COVER, case rear	1	
7	01153-51040		BOLT	3	
8	01153-51035	ボルト	BOLT	6	
9	04512-50100	•	WASHER, spring	9	
10	66591-1135-1		BREATER	1	
			DILLIA DIL	1	
11	66591-1129 2	メクラセン 2	PLUG 2	2	
12	66611-1252-2	パッキン	GASKET	1	
13	66591-1136-5	ザガネ	WASHER	1	
1 4	01155-51235	ボルト	BOLT	2	
15	04512-50120	バネ ザガネ	WASHER, spring	2	
			madian, sping	2	
16	66621-1255-1	ステー 3	STAY	1	
17	01150-51020	ボルト	BOLT	2	
18	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	2	
19	04711-00400	パッキン	GASKET	1	
				-	

3. 車軸ケース関係 AXLE CASE GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	66811-1261-2	ジャジク ケース ヒダリ	CASE, axle LH	1	
2	01153-51035	ボルト	BOLT	8	
3	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	8	
4	01153-51265	ボルト	BOLT	1 2	
5	04512-50120	バネ ザガネ	WASHER, spring	12	
6	05012-00816	ヘイコウ ピン	PIN, straight	4	
7	06331-35012	プラグ	PLUG	2	
8	04717-01200	ゴムツキ ザガネ	WASHER, seal	2	
9	66811-1262-2	シャジクケース ミギ	CASE, axle RH	1	
10	66621-1263-1	パッキン	GASKET	2	
11	66621-1711-3	コウ シャ ジク	AXLE, rear	2	
12	08101-06208	ボール ベアリング	BEARING, ball	2	(6208)
13	08101-06206	ボール ベアリング	BEARING, ball	2	(6206)
14	04612-00300	ジク サークリップ	CIR-CLIP, external	2	
1 5	04612-00400	ジク サークリップ	CIR-CLIP, external	2	
16	66494-1712-1	52 ギヤー	GEAR, spur 52	2	
1 7	66911-1781-1		SEAL, oil	2	

4. 後輪関係 REAR WHEEL GROUP




図 番 Ref.No.	⊐ No. Code Nα	部 品 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	96017-2401-1 96017-2410-1 66704-1715-1 01073-51435 02076-50140	シャリン ハブ ボルト	ASSY REAR WHEEL 7-16 ASSY REAR WHEEL LH HUB, wheel BOLT NUT	† 1 1 6 6	2~3 3~13
6 7 8 9 10	$\begin{array}{c} 04512-50140 \\ 04013-50140 \\ 33500-4903-1 \\ 96017-2314-1 \\ 96017-2313-1 \end{array}$	ヒラ ザガネ ゼンリン リム ディスク チューブ	WASHER, spring WASHER, plain DISK, front wheel TUBE TIRE	6 6 1 1	
11 12 13 †4 15	32150-2770-1 32270-1165-1 32270-1169-1 96017-2420-1 66704-1715-1	バルブ キャップ 7-16 ハブツキ ミギ アッシ	ASSY VALVE VALVE CAP ASSY REAR WHEEL RH HUB,wheel	1 1 1 1	6~3
16 17 18 19 20	$\begin{array}{c} 01073 - 51435 \\ 02076 - 50140 \\ 04512 - 50140 \\ 04013 - 50140 \\ 33500 - 4903 - 1 \end{array}$	ナット バネ ザガネ	BOLT NUT WASHER, spring WASHER, plain DISK, front wheel	6 6 6 1	
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5	$\begin{array}{c} 96017 - 2314 - 1 \\ 96017 - 2313 - 1 \\ 32150 - 2770 - 1 \\ 32270 - 1165 - 1 \\ 32270 - 1169 - 1 \end{array}$	タイヤ ベルブ カンビ バルブ	TUBE TIRE ASSY VALVE VALVE CAP	1 1 1 1	

4. 後輪関係 REAR WHEEL GROUP




図 番 Ref.No.	⊐-FNa Code No.	部 品 名 称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
26 27 28 29		-	BOLT, wheel hub set SPRING, set bolt PIN, axle PIN, snap	2 2 2 2

5. クラッチロッド関係 CLUTCH ROD GROUP




図 番 Ref.No.	⊐ F No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1	66621-1331-4	レリーズベアリング ホルタ	HOLDER, release bearing		
2	66621-5142-1	オイル シール	SEAL, oil	1	
3	09030-20328		SEAL, oil	1	
4	09030-20357	オイル シール	SEAL, oil	1	
5	06613-10675	グリース ニップル	NIPPLE, grease	1	
6	32150-1482-1	クラッチレリーズ ベアリング	BEARING, thrust ball	1	
7		レリーズ スプリング	SPRING, release	1	
8	01202-50610		BOLT	i	
9	04013-50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	î	
10	66621-1335-1	クラッチレリーズ フォーク	FORK, clutch release	î	
11	66494-1341-1	クラッチ ロッド	ROD, clutch	1	
12	02114-50080	ナット	NUT	i	
13	04013-50080		WASHER, plain	1	
14	04512-50080	パネ ザガネ	WASHER, spring	î	
15	66711-1332-2	クラッチ チョウセツ ボルト	BOLT, clutch adjusting	1	
16		+-> +	NUT	1	
17	66811-1411-1	スイシン ジク	SHAFT, propeller	i	
18	05411-00532	スプリング ピン	PIN, spring	1	
19	66611-1412-2		PIN, joint	1	
20	66611-1413-1	トメーピン	PIN, set	î	
21	04717-00500	ゴムツキ ザガネ	WASHER, seal	1	
2 2	66611-1410-1	ボール ジョイント アッシ	ASSY BALL JOINT	1	?>?
23	66611-1414-1	ボール カップリング ソト	COUPLING, ball outer	i	ਦਾ ਦਾ
24	666 11- 1415-2	ボール ジョイント パッキン	GASKET, ball joint	2	
25	66611-1416-1	ボール カップリング ナカ	COUPLING, ball inner	1	

5. クラッチロッド関係 CLUTCH ROD GROUP




図 番 Ref.No.	コード Na Code Na	部品名称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
26 27 28 29 30	07715-00803 04611-00350 66611-1417-1 66621-4313-1 02112-50080		BALL CIR-CLIP, internal RETAINER, gasket U-JOINT NUT	4 1 1 1
3 1 3 2 3 3 3 4 3 5	05511-50215	クラッチ モドシ スプリング	PIN, joint WASHER, plain PIN, split SPRING SPACER, pedal	1 2 2 1 1
36 37 38 39 40	$\begin{array}{c} 66811-4311-1 \\ 66811-4312-1 \\ 05122-50820 \\ 66601-5475-1 \\ 02112-50080 \end{array}$	クラッチ チュウカン ロッド アタマツキ ピン	PEDAL, clutch ROD, clutch PIN, joint BOLT NUT	1 1 1 1
4 1 4 2	32130-1593-1 32150-1598-1	エイブン スペーサ メイバン ベダル メイバン 2	LABEL LABEL	1 1

6. 1軸, 4軸関係 1ST SHAFT 4TH SHAFT GROUP




図 沓 Ref.No.	⊐ - F No. Code No.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2	66494-1421-1 09500-17308	1ジク オイル シール	SHAFT, 1 SEAL, oil	1	
3		ボール ベアリング	BEARING, ball	1	(6303)
4 5	08101-06203 66621-1422-1	ボール ベアリング ヘタテ ガネ	BEARING, ball SPACER	1	(6203)
6	66621-1451-1	4 27	SHAFT	1	
7	08101-06203	ボール ベアリング	BEARING, ball	1	(6203)
8	08101-06302	ボール ベアリング	BEARING, ball	1	(6302)
9	04612-00220	ジク サークリップ	CIR "CLIP, external	2	
10	66621-1452-1	29**	GEAR, 29	1	
11	6 6 6 2 1 - 1 4 5 3 - 2	20-16 #+-	GEAR, 20-16	1	
12	66621-1454-1	26 **	GEAR, 26	1	

7. 2軸,バック軸関係 2ND SHAFT, REVRSE SHAFT GROUP




図 番 Ref.No.	⊐ — F No. Code No.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	66621-1431-1	2 27	SHAFT, 2	1	
2	08151-06203		BEARING, ball	1	(6203NR)
3	08101-06203		BEARING, ball	1	(6203)
4	08101-06302		BEARING, ball	1	(6302)
5		ジク サークリップ	CIR-CLIP, external	1	(0002)
6	04611-00400	アナ サークリップ	CIR-CLIP, internal	1	
7	66494-1432-1	34 ギヤー	GEAR, 34	1	
8	66621-1433-2	13 ギヤー	GEAR, 13	1	
9	66621-1434-2	17 ギヤー	GEAR, 17	1	
10	66621-1435-1	ヘタテ ガネ	SPACER	1	
11	66621-1436-1	カラー	COLLAR	1	
12	66621-1461-2	パック ジク	SHAFT, reverse	1	B 5100 D
13	09500-17308	オイル シール	SEAL, oil	1	B5100 D
14	04611-00400	アナ サークリップ	CIR-CLIP, internal	1	
15	08101-06203	ボール ベアリング	BEARING, ball	1	(6203)
16	66811-1467-1	パックジク カラー	COLLAR	1	
17	04611-00300		CIR-CLIP, internal	1	
18		ニードル ベアリング	BEARING, needle	1	
19	04612-00190	ジク サークリップ	CIR-CLIP, external	1	B 5100 D
20	66621-1462-4	19-16 ***-	GEAR, 19-16	1	
21	08822-02410	ニードル ベアリング	BEARING, needle	2	
22	62231-1477-1	ダイ3ジク スラストカラー(2)	COLLAR	2	
2 3	66621-1464-2	カラー	COLLAR	1	
2 4	66621-4465-1	20 ギヤー	GEAR, 20	1	B 5100 D
2 5	66621-1481-4	スパイラルベベルビニオンジク	PINION, spiral bevel	1	

7. 2軸,バック軸関係 2ND SHAFT, REVRSE SHAFT GROUP




図 番 Ref.No.	⊐− F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
26 27 28 29 30	$\begin{array}{c} 08221 - 07204 \\ 04612 - 00190 \\ 08151 - 06304 \\ 08101 - 06304 \\ 66591 - 1472 - 2 \end{array}$		BEARING, ball CIR-CLIP, external BEARING, ball BEARING, ball SPACER	1 2 1 1	(7204B) (6304NR) (6304)
31 32 33 34 35	66591-1473-2 66621-1484-2 66621-1485-1 66621-1486-1 66591-1477-1	15 ギヤー 14-29 ギヤー カラ・	BUSH GEAR, 15 GEAR, 14-29 COLLAR COLLAR	1 1 1 2	B5100 D
36 37 38 39	66631-1461-2 66631-1462-1 66631-1484-1 66621-1466-1	キャップ カラー	SHAFT, reverse CAP COLLAR COLLAR	1 1 1	B 5100 E B 5100 E B 5100 E

8. 3軸, 5軸, PTO軸関係 3RD, 5TH, PTO SHAFT GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部 温 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	$\begin{array}{c} 66621 - 1441 - 1 \\ 08101 - 06303 \\ 08101 - 06204 \\ 04611 - 00470 \\ 64135 - 1429 - 1 \end{array}$	ボール ベアリング ボール ベアリング アナ サークリップ	SHAFT, 3 BEARING, ball BEARING, ball CIR-CLIP, internal COLLAR	1 1 1 2 1	(6303) (6204)
6 7 8 9 10	$\begin{array}{c} 66621 - 1442 - 3 \\ 66621 - 1471 - 1 \\ 08101 - 06204 \\ 08101 - 06303 \\ 66621 - 1472 - 1 \end{array}$	5 ジク ボール ベアリング ボール ベアリング	GEAR, 18-22 SHAFT, 5 BEARING, ball BEARING, ball BOSS, spline	1 1 1 1	(6204) (6303)
11 12 13 14 15		カラー 4	GEAR, 17 COLLAR SHAFT, PTO BEARING BEARING	1 1 1 1	(30204) (30205)
16 17 18 19 20	$\begin{array}{c} 66611-1473-1 \\ 66494-1492-1 \\ 66611-1474-1 \\ 66706-1478-1 \\ 09180-35488 \end{array}$	25 ギヤー ピィティオー カラー ベアリング カラー	BUSH GEAR, 25 COLLAR COLLAR SEAL, oil	1 1 1 1	
21 22 23 24 25	66494-1474-1	-	SHIM COLLAR WASHER PIN WASHER	1 1 1 1	(0.5)
26 27	6 6 7 0 4 - 1 4 7 3 - 1 6 6 7 0 4 - 1 4 8 1 - 1	ポルト ピィティオー ビニール カバー	BOLT COVER	1	

9. デフ関係 DIFFERENTIAL GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	66591-1480-6	デフ アッシ	ASSY DIFFERENTIAL	1	2~0,0,0,0
2		37 スパイラル べくい ギヤー	GEAR, spiral bevel	1	0131310
3	66591-1479-3		PIN, knock	1	
4	66591-1511-2		CASE, differential	ī	
5	66591-1483-3	デフ ピニオン ジク	SHAFT, diff pinion	î	
6		デフ ピニオン ギヤー	GEAR, diff pinion	2	
7	66591-1485-2	ピニオン スラスト カラー	COLLAR, pinion thrust	2	
8	66591-1486-3	デフ スラスト カラー	COLLAR, diff thrust	ī	
9	66591-1478-3	ヘイコウ ピン	PIN, straight	î	
10	66591-1487-3	デフ サイド ギャー	GEAR, diff side	2	
11	66591-1488-2	24 I	SHIM	1	
12	66591-1489-2	シム 2	SHIM	ī	
13	66591-1491-1	マワリドメ イタ	PLATE, lock	2	
14	66591-1492-2	デフ サイド シム 1	SHIM, diff side 1	ı	
15		デフ サイド シム 2	SHIM, diff side 2	î	
16	66591-1498-2	デフ サイド シム 3	SHIM, diff side 3	1	
17		デフ サイド シム 4	SHIM, diff side 4	î	
18	01156-00820	ポルト	BOLT	4	
19	08101-06008	ボール ベアリング	BEARING, ball	1	(6008)
20		アナ サークリップ	CIR-CLIP, internal	1	(6008)
21	08101-06009	ボール ベアリング	BEARING, ball	1	(6009)
22	66494-1521-1	デフ ギヤ ジク ヒダリ	SHAFT, diff gear LH	1	(0002)
23		デフ ギヤ シク ミギ	SHAFT, diff gear RH	1	
24	04612-00220		CIR-CLIP, external	2	
25	66611-1494-1		SEAL, oil	2	

9. デフ関係 DIFFERENTIAL GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
26 27 28 29	66621-1525-1		BEARING, ball CLUTCH, diff lock SHIM, diff gear 1 SHIM, diff gear 2 SHIM, diff gear 3	2 1 1 1	(6305)

10. 主変速関係 MAIN SPEED CHANGE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐− F Na. Code Na.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 Rema	考 rks
1	66621-1811-1	シュ ヘンソク フォーク ジク	SHAFT, fork	2		
2	04811-06100	0 リング	O RING	2		
3	01150-50816	ボルト	BOLT	2		
4	04111-50080	シタツキ ザガネ	WASHER, tongued	2		
5	66621-1813-1	1-バック シフト フォーク	FORK, shift	1		
6	66621-1814-1	2-3ソク シフト フォーク	FORK, shift	1		
7	07715-01605	ボール	BALL	2		
8	62061-1826-1	ボールストッパー スプリング	SPRING	2		
9	05511-50322	ワリピン	PIN, split	2		
10	05411-00520	スプリング ピン	PIN, spring	2		
11	66591-1841-1	シュヘンソクレバー ブッシュ	BUSH	1		
12	66515-1824-1	ロッド ガイド ピン	PIN, rod guide	2		
13	04714-00080		GASKET	2		
14		シュ ヘンソク カバー	COVER, main s-change	1		
15	66591-1843-1	シュ ヘンソク レバー バネ	SPRING, lever	1		
16	04611-00380	アナ サークリップ	CIR-CLIP, internal	1		
17	66591-1844-2		PLATE, check	1		
18		ケンセイ イタ トメポルト	BOLT, check plate	1		
19	04014-50100		WASHER, plain	1		
20	02372-50100		NUT, slotted	1		
21	05511-50218	ワリーピン	PIN, split	1		
2 2	04811-10100		O RING	1		
23	66711-4232-1		LEVER, main s-change	1		
2 4	66711-4231-1	_	GRIP, lever	1		

11. 副変速関係 AUX. SPEED CHANGE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐− F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
1 2 3 4 5	07715-01605 62061-1826-1	フク ヘンソク フォーク ジク フク ヘンソク シフト フォーク ボール ボールストッパー スプリング フクヘンソク アーム	SHAFT, fork FORK, shaft BALL SPRING ARM, aux s-change	1 1 1 1
6 7 8 9	66621-1841-1	フォーク ロッド オサエ イタ 1	O RING HOLDER, fork rod BOLT SHAFT, fork FORK, shaft	1 1 2 1
11 12 13 14 15	$\begin{array}{c} 66621-1843-2\\ 07715-01605\\ 62061-1826-1\\ 66621-1845-1\\ 04811-00160 \end{array}$	ボール ボールストッパー スプリング ツメ ヘンソク アーム	COLLAR BALL SPRING ARM, aux s-change O RING	1 1 1 1
16 17 18 19 20	01202-50614 66621-4213-2 66621-4214-1 66591-4211-1 05411-00622	レバー クリップ スプリング ピン	HOLDER, fork rod 1 BOLT LEVER, aux s-change LEVER GRIP, lever PIN, spring	1 2 1 1 2
22	07811-11010	ワイヤ	WIRE	2

12. 前輪駆動関係 FRONT DRIVE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐— F Na Code Na	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	B B B Z I - I B S I - I	デフロック フォーク ロッド デフロック カム	ASSY CAM, fork ASSY ROD, fork ROD, fork CAM, diff lock PIN, straight	1 1 1 1	2~6 3~5
6 7 8 9 10		○ リング ジク サークリップ スプリング ゼンリン クドウ フォークジク	FORK, shift O RING CIR-CLIP, external SPRING SHAFT, fork	1 1 1 1	B5100 D
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5	04811-00160	ゼンリン クドウ シフトフォーク ゼンリン クドウ アーム 〇 リング フォーク ロッド オサエイタ 1 ボルト	FORK, shift ARM, front drive O RING HOLDER, fork rod 1 BOLT	1 1 1 2	B5100 D B5100 D B5100 D B5100 D
16 17 18 19 20	07715-01605 05511-50320	ゼンリン クドウ レバー	SPRING BALL PIN. split LEVER. front drive GRIP, lever	1 1 1 1	B5100 D B5100 D B5100 D B5100 D B5100 D
2 1 2 2 2 3 2 4	$\begin{array}{c} 05412-00622 \\ 07811-11010 \\ 66581-1812-1 \\ 66581-1813-1 \end{array}$	スプリング ビン ワイヤ メクラセン メクラセン オサエ イタ	PIN, spring WIRE PLUG PLATE, plug	1 1 1	B5100 D B5100 D B5100 E B5100 E

13. ブレーキ関係 BRAKE GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 最 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	66811-2210-1 66811-2228-2 66811-2231-1 66621-2232-1 04811-05170		ASSY BRAKE ASSY BRAKE, LH COVER, brake LH CAM, brake LH O RING	1 1 1 1 2	2~9 3~9
6 7 8 9 1 8	66811-2236-1	ブレーキ シュ ー リターン スプリング	CIR-CLIP, external SHOE, brake SPRING, return DRUM, brake ASSY BRAKE, RH	1 2 2 1 1	⊕~®
11 12 13 14 15	$\begin{array}{c} 66811 - 2241 - 1 \\ 66621 - 2242 - 1 \\ 04811 - 05170 \\ 04612 - 00200 \\ 66611 - 2234 - 1 \end{array}$	ジク サークリップ	COVER, brake RH CAM, brake RH O RING CIR-CLIP, external SHOE, brake	1 1 2 1 2	
16 17 18 19 20	66591-2235-1 66811-2236-1 63753-4235-1 05122-50820 04012-50080	ブレーキ ドラム シュクラッチ ユウ カナグ	SPRING, return DRUM, brake METAL, main clutch PIN, joint WASHER, plain	2 1 1 1	
21 22 23 24 25	05511-50215 66621-2238-1 01120-50822 63753-4235-1 05122-50820	パッキン ボルト	PIN, Split GASKET BOLT METAL, main clutch PIN, joint	1 4 1	
26 27 28 29	04012-50080 95511-50215 66621-2238-1 01120-50822	ヒラ ザガネ ワリ ピン パッキン ボルト	WASHER, plain PIN, sprit GASKET BOLT	1 1 1 4	

14. 油圧パイプ関係 OIL PRESSURE GROUP




図 番 Ref.Na	⊐-FNa Code Na	部晶名称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
1 2 3 4 5	04811-00220 04811-10300 66591-36226	0 リング	PIPE, inlet O RING O RING FILTER, oil BOLT, eye joint	1 2 2 1
6 7 8 9	04015-50060	パッキン ボルト	PIPE, delivery GASKET BOLT WASHER, plain PIPE, joint	1 4 1 1 2
11 12 13 14 15	66711-3614-1 66811-3620-1 01150-50875 01150-50845 04512-50080	バイプ オサエ コントロール バルブアッシ ポルト ボルト バネ ザガネ	CLAMP, pipe ASSY VALVE, control BOLT BOLT WASHER, spring	2 1 2 1 3

15. コントロールバルブ関係 CONTROL VALVE GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部品名称	Description	数 随 備 考 Unit Remarks
1 2 3 4 5	66591-3631-7 66591-3632-2 05411-00620 66591-3633-3 04811-15120	スプール スプリング ピン	BODY, valve SPOOL PIN, spring HOLDER O RING	1 1 1 1
6 7 8 9	$\begin{array}{c} 66611-3622-2\\ 07715\cdot0321-1\\ 66591\cdot3635-1\\ 66591-3636-3\\ 04012-00060 \end{array}$	ボール スプリング	RETAINER, spring BALL SPRING SCREW WASHER, plain	1 1 1 1
11 12 13 14	$\begin{array}{c} 66591 - 3637 \cdot 1 \\ 66591 - 3638 - 1 \\ 66591 - 3639 - 1 \\ 01202 - 50616 \\ 66591 - 3641 - 5 \end{array}$	リリーフ・フタ リリーフフタ・パッキン ボルト	COLLAR COVER, relief GASKET BOLT BOLT, adjusting	1 1 1 4 1
16 17 18 19 20	04811-10040 02112-50100 66591-3643-4 66711-3625-1 66591 4211-1	バルブ カバー コントロール レバー	O RING NUT COVER, valve LEVER, control GRIP, lever	1 1 1 1
21 22 23 24 25	04811-00100 66591-3645-2 66591 3648-1 04111-50060 07715-00803		O RING ARM, valve guide BOLT WASHER, tongued BALL	1 1 1 1

15. コントロールバルブ関係 CONTROL VALVE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐ードNa Code Na	部品名称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
26	62061 1827-7	ボールストッパー スプリング	SPRING	1
27	66591-3646-2	ボルト	BOLT	1
28	04714-00300	パッキン	GASKET	ī
29	66591-3647-1	バルブカバー パッキン	GASKET, valve cover	1
30	01050-50650	まルト	BOLT	2
3 1	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	4
32	01050-50665	ボルト	BOLT	2
33	04811-06120	O リング	O RING	2
3 4	66611-3633-1	チョウセイ シム	SHIM	1

16. 油圧関係 1 OIL PRESSURE GROUP 1




図 書 Ref.No.	⊐− F Na Code Na	部品名称	Description	数量偏 考 Unit Remarks
1	66494-3651-1	ケンセイ ロッド	ROD, check	1
2	66611-3632-2	ケンセイ カナグ	INTERLOCKER	2
3	01153-50822	ボルト	BOLT	2
4	02112-50080	ナット	NUT	4
5	04012-50080	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	1
6	05511-50215	ワリ ピン	PIN, split	2
7	66591-3654-4	ケンセイシテン ジク	SHAFT	1
8	04011-50100	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	1
9	05511-50318	ワリ ピン	PIN, split	1
10	66591-3655-4	ケンセイカナグ ウケ	HOLDER	1
11	01120-50822	ボルト	BOLT	2
12	66591-3671-1	ブッシュ	BUSH	1
13	66591-3672-1	ブッシュ	BUSH	1
14	09230-28405	オイル シール	SEAL, oil	2
15	66621-3673-1	ショウコウ アーム ヒダリ	ARM, lift LH	1
16	01153-51045	ボルト	BOLT	2
17	04512-50100	バネ ザカネ	WASHER, spring	2
18	66621-3674-1	ショウコウ アーム ミギ	ARM, lift RH	1

17. 油圧関係 2 OIL PRESSURE GROUP 2




図 番 Ref.No.	⊐ - F No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1	66591-3661-2	シリンダ キャップ	CAP, cylinder	1	
2	04811-50550	O リング	O RING	1	
3	04811-00080	O リング	O RING	1	
4	66711-3644-1	ボルト	BOLT	2	
5	04512-50120	バネーザケネ	WASHER, spring	2	
6	06311-25040	ブラグ	PLUG	1	
7	66611-3642-1	バッキン	GASKET	1	
8	66591-3663-2	ユアツ ピストン	PISTON, oil pressure	1	
9	04810-08500	O リング	O RING	1	
10	66591-3664-2	ユアツ ピストン ロッド	ROD, O/P PISTON	1	
11	66591-3665-7	ユアツ アーム	ARM, oil pressure	1	
12	66591-3666-1	アーム ピン	PIN, arm	1	
13	66591-3667-1	マワリドメーイタ	PLATE, lock	1	
1 4	66591-3668-1	マワリトメイタ ザガネ	WASHER, lock	1	
15	01050 50612	ボルト	BOLT	2	
16	66591-3669-3	ユアツアーム ジク	SHAFT, O/P arm	1	
17	04612-00320	ジク サークリップ	CIR-CLIP, external	1	
18	66621-3675-1	ユアツ アーム アテイタ	PLATE, O/P arm	1	
19	01150 50820	ボルト	BOLT	2	
20	04111-50080	シタツキ ザガネ	WASHER, tongued	2	

18. ステアリング関係 STEERING GROUP




図 番 Ref.No.	⊐− ⊬ Na Code Na	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	66811-4111-3 66811-4120-1	ステアリング アッシ ステアリング ギヤーケース ボールナット コンプ スラストボール ベアリング セクタ ジク	ASSY STEERING CASE, steering gear ASSY NUT, ball BEARING, thrust ball SHAFT, sector	1 1 1 2	2~\$9
6 7 8 9	09500-22358 66811-4116-1 66811-4117·1 01120-50822	サイド カバー	SEAL, oil COVER, side GASKET BOLT	1 1 1 3	
11 12 13 14 15	66811-4121-1 66811-4122-1	チョウセイ ネジ チョウセイ カラー 1 チョウセイ カラー 2 チョウセイ カラー 3 チョウセイ カラー 4	SCREW, adjusting COLLAR, adjusting 1 COLLAR, adjusting 2 COLLAR, adjusting 3 COLLAR, adjusting 4	1 1 1 1	
16 17 18 19 20	$\begin{array}{c} 66811-4124 & 1 \\ 66811-4125-1 \\ 04714-00080 \\ 61011-1814-2 \\ 66811-4131-1 \end{array}$	パッキンゴムセン	COLLAR, adjusting 5 NUT GASKET PLUG POST, steering	1 1 1 1	
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5	01153-50820 04512-50080 34150-1664-1 66811-4132-1 66811-4133-1	プラグ	BOLT WASHER. spring PLUG SHIM 1 SHIM 2	4 1 1 1	

18. ステアリング関係 STEERING GROUP




図 番 Ref.No.	⊐-FNa. Code Na.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
26	66811-4134-1	シム 3	SHIM 3	1	
27	66811-4135-1	シム 4	SHIM 4	ī	
28	66811-4136-1	シム 5	SHIM 5	1	
29	09500-16287	オイル シール	SEAL, oil	1	
3 0	66591-4125-3	ポスト ブッシュ	BUSH, post	1	
3 1	06331-35010	プラグ	PLUG	1	
32	04717-01000	ゴムツキ ザガネ	WASHER, seal	1	
33	66811-4141-1	ピットマン アーム	ARM, pitman	ī	
34	02172-50160	ナット	NUT	1	
3 5	04512-50160	バネ ザガネ	WASHER, spring	î	
3 6	01153-50828	ポルト	BOLT	4	
3 7	04512-50080	バネ ザガネ	WASHER, spring	4	
38	66711-4113-2	スプリング カケカナグ	HOOK, spring	1	
3 9	66611-4140-1	ステアリング ホイール アッシ	ASSY WHEEL STEERING	i	(1) . (1)
4 0		ステアリング ホイール	WHEEL, steering wheel	1	9 , 0
4 1	66611-4142-1	ステアリング ホイール キャップ	CAP, steering wheel	1	
4 2	04013-50120	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	î	
4 3	04512-50120	バネ ザガネ	WASHER, spring	i	
4 4	02172-50120	+.71	NUT	1	

19. ブレーキロッド関係 BRAKE ROD GROUP




図 書 Ref.No.	⊐− F Na Code Na	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	偷 考 Remarks
1	66621-4326-1	ブレーキ ロッド	ROD, brake	2	
2	66621-4325-1	ブレーキロッド マエ	ROD, brake front	2	
3	66591-4241-3	ターンパックル	TURNBUCKLE	2	
4	02112-50080	ナット	NUT	4	
5	04012-50080		WASHER, plain	2	
6	05511-50318	ワリーピン	PIN, split	4	
7	66621-4327-1	ブレーキモドシ スプリング	SPRING	3	
8	66711-4285-2	ブレーキ ロック レバー	LEVER, brake lock	1	
9	66711-4286-3	ブレーキ ロック スプリング	SPRING	1	
10	04011-50100	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	1	
1 1	66621-4332-2	デフロック ロッド	ROD, diff lock	1	
12	66621-4334-2	デフロック レバー	LEVER, diff lock	1	
13	02118-50100	ナット	NUT	1	
14	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	1	
15	63753-4235-1	シュクラッチ ユウカナグ	METAL, main clutch	1	
16	05122-50820	アタマッキ ピン	PIN, joint	1	
17	05511-50215	ワリーピン	PIN, split	1	
18	66711-4291-1	ブレーキ ペダル ジク	SHAFT, brake pedal	1	
19	06613-10010	グリース ニップル	NIPPLE, grease	2	
20	66711-4292-1	ブレーキ ペダル ヒダリ	PEDAL, brake LH	1	
21	05112-50840	アタマッキ ピン	PIN, joint	1	
22	04012-50080	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	3	
23	05511-50215		PIN, split	1	
24		ブレーキペタル ミギ	PEDAL, brake RH	1	
2 5	66711-4295-1	デフロック ペダル	PEDAL, diff lock	1	

19. ブレーキロッド関係 BRAKE ROD GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−FNo Code No.	部品名称	Description	数量 備 Unit Re	考 marks
26	04011-50140	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	1	
27	05511-50425	ワリーピン	PIN, split	1	
28	66621-4335-1	バネ ウケ	HOLDER, spring	1	
29	66591-4323-3	カラー	COLLAR	1	
30	04612-50240	ジクーサークリップ	CIR-CLIP, external	1	
3.1	05122-51450	アタマツキ ピン	PIN, joint	1	

20. アクセルペダル関係 ACCELERTOR PEDAL GROUP




図 番 Ref.No.	⊐− ½ No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 最 Unit	備 考 Remarks
1	66811-4341-2	レリーズ ロッド	ROD, release	1	
2	66711-4322-1	エルガタ カナグ	METAL	1	
3	04013-50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2	
4	05511-51612	ワリーピン	PIN, split	2	
5	02014-50060	ナット	NUT	2	
6	66711-4341-1	アクセル ペダル	PEDAL, accelerator	1	
7	05511-50318	ワリピン	PIN, split	1	
8	66711-4342-1	アクセル ペダル シテン	FULCRUM, accelerator pedal	1	
9	05411-00314	スプリング ピン	PIN, spring	1	
10	66711-4343-1	アクセル ベダル スプリンク	SPRING, accelerator pedal	1	
11	66811-4343-2	アクセル ペダル ロッド	ROD, accelerator pedal	1	
12	04013-50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2	
13	05511-51612	ワリーピン	PIN, split	2	

21. シート関係 SEAT GROUP




図 番 Ref.No.	⊐− F Na Code Na	部 品 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1	66711-4590-2	シート アッセンブリ	ASSY SEAT	1	2. 3
2	66711-4591-2	シート	SEAT	1	. .
3	66711-4592-1	シート カバー	COVER, seat	î	
4	66811-4593-2	シートウケーマエ	SUPPORT, seat front	1	
5	66711-3644-1	ボルト	BOLT	2	
6	04512-50120	バネ ザガネ	WASHER, spring	2	
7	66591-4154-1	カンショウ ゴム	CUSHION	4	
8	66591-4155-2	カラー	COLLAR	2	
9	05122-51045	アタマツキ ピン	PIN, joint	2	
10	05516-51000	スナップ ピン	PIN, snap	2	
11	66811-4594-1	シートウケ ウシロ	SUPPORT, seat rear	1	
12	32240-1844-2	シート クッション	CUSHION, seat	2	
13	01120-50820	ポルト	BOLT	2	
14	01150-50816	ボルト	BOLT	2	
1 5	04013-50080	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2	
16	04512-50080	バネ ザガネ	WASHER, spring	2	
17	02114-50080	ナット	NUT	2	

22. 銘板関係 NAME PLATE GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2	66811-4711-1 66404-4712-1		LBEL, KUBOTA MARK, speed change	2 1	B 5100 D
2		イイガタ ヘンソク メイバン	MARK, speed change RIVET	1 4	B 5100 E
4		B5100 メイベン	LABEL, B5100	2	B 5100 D
4 5 6 7 8	66601-4814-1	ツメ ヘンソク ラベル メイバン 7	LABEL, B5100E NAME PLATE 4 NAME PLATE NAME PLATE 7 LABEL, release	2 1 1 1	B5100E
9 10 11 12 13	$\begin{array}{c} 66601-4816-1 \\ 66591-4719-1 \\ 66494-4723-1 \\ 66591-4723-2 \\ 66591-4724-1 \end{array}$	メイバン 9 ミッション オイル ラベル メイバン 12	NAME PLATE 6 NAME PLATE 9 LABEL, mission oil NAME PLATE 12 NAME PLATE 13	1 1 1 1	B5100 D B5100 D
14 15 16 17 18	66704-4727-1 66704-4728-1	グロープラグ ラベル スタートチュウイ ラベル デコンプ ラベル メイバン コウグバコ	LABEL, glow plug LABEL LABEL, decompress LABEL, tools box	1 1 1	
19 20 21 22 23	15103-9459-1 15232-8823-1 66601-4723-1 04013-50040 04512-50040	バッテリ ラベル フロント メイバン ヒラ ザガネ	LABEL LABEL, battery LABEL, front WASHER, plain WASHER, spring	1 1 1 2 2	

22. 銘板関係 NAME PLATE GROUP






図 番 Ref.No.	コード Na Code No.	部品名称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
24	02054-50040	ナット	NUT	2
25	66704-4741-1	ケイキ ハイチ ラベル	LABEL	1
26	66601-4742-1	エンジン テイシ ラベル	LABEL	1
27	66711-4744-1	カキ チュウイ ラベル	LABEL	1
28	66601-4864-1	ブレーキ ラベル	LABEL	1
29	66601-4872-1	デフロック ラベル	LABEL	1
30		スタートチュウイ ラベル	LABEL	1
31	66494-4726-1	, ,, = , ,	LABEL KUBOTA	1
32		デーゼルエンジン ラベル	LABEL	1
33	66704-4743-1		LABEL	1
0.0	00.01 TITO I	, , , , , ,		
34	66706-4742-1	ネンリョウタンク ラベル	LABEL	1
35	66706-4746-1	チュウイ ラベル	LABEL	1

23. クラッチハウジング関係 CLUTCH HOUSING GROUP



冈 番 Ref.No	コード No. Code No.	部 品 名 称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
1 2 3 4 5	66494-5110-1 66621-5141-2 02118-50100 04512-50100 66591-5439-1	ナット バネ ザガネ	HOUSING, clutch GASKET NUT WASHER, spring PLUG	1 1 8 8 8
6 7 8 9	02114-50080 04512-50080		BOLT BOLT NUT WASHER, spring PLUG	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5	$\begin{array}{c} 04717-01600 \\ 66711-5113-1 \\ 66711-5114-2 \\ 01120-50818 \\ 15221-3901-2 \end{array}$	ステップ ミギ ボルト	WASHER, seal STEP, LH STEP, RH BOLT SWITCH, oil	1 1 1 1 2 1
16 17 18 19 20	15231-6301-2 66591-5116-1 01153-50828 04512-50080 66811-5145-2	パッキン ボルト バネ ザガネ	ASSY STARTER GASKET BOLT WASHER, spring STAY, filter	1 1 2 2 2
21 22 23 24 25	$\begin{array}{c} 66711-5118-2 \\ 04013-50080 \\ 66711-8261-1 \\ 01120-50814 \\ 66704-5119-1 \end{array}$	ヒラ ザガネ フート カバー	PLATE WASHER, plain COVER BOLT CAP	1 2 1 2 1

24. 車軸受関係 FRONT WHEEL SUPPORT GROUP



図番	⊃ — ⊬ No.	部品名称	Description	数量 備 考
Ref.No.	Code No.	विक् माम विव	poson speron	Unit Remarks
1	66494-5311-1	ゼンリン ウケ	SUPPORT, front wheel	1
2	01173-51025	ボルト	BOLT	16
3		バネ ザガネ	WASHER, spring	16
4	66591-5439-1	メクラセン 3	PLUG	8
5	66591-1129-2		PLUG	6
6	66811 5384-1	マエカバー	COVER, front	1
7	01150-50816	ポルト	BOLT	2
8	66811-5381-2	ソク カバー ヒダリ	COVER, side LH	1
9	66811-5382-2	ソク カバー ミギ	COVER, side RH	1
10	66811-5383-1	ソク カバー ステー	STAY, side cover	1
11	03004-50614	ザガネツキ コネジ	SCREW	8
12	04013-50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	4
13	04015 50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2
14	66711-5431-1	エア クリーナ ステー	STAY. air cleaner	1
15	01153-50820	ボルト	BOI.T	2
16	04512-50080	バネ ザガネ	WASHER, spring	2
17	01150-50818	ボルト	BOLT	1
18	04013-50080	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	1
19	02114-50080	ナット	NUT	1
20	04512 50080	バネーザガネ	WASHER, spring	1
2 1	66704-4743-1	ケンユ コウ ラベル	LABEL	1
22	04512-50080	バネ ザガネ	WASHER, spring	2
23	66591-5458-1	レリーズ ロッド ゴム	RUBBER	1
24	04013-50100	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	16

25. ラジエータ関係 RADIATOR GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F No. Code No.	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	15262 7206-1		ASSY RADIATOR	1	
2	14301-7311-4	ドレーン コック	COCK, drain	î	
3	15262-7447-1	ファン カバー	COVER, fan	ī	
4	66621-5326-1	ブレザ パイプ ササエ	RETAINER	2	
5	01202-50612	ボルト	BOLT	4	
6	15261~7285-1	ウォータ パイプ 1	PIPE, water 1	1	
7	15261-7294-1	ウォータ パイプ 4	PIPE, water 4	1	
8	15261-7278-2	バンド	BAND	3	
9	15108-7287-3	バンド	BAND	1	
10	15101-9461-2	ラジエータ ラベル	LABEL, radiator	1	
11	66711-5134-1	ラジエータ トリツケ ボルト	BOLT, radiator stopper	2	
12	04013-50100	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2	
13	15111-7220-2	ザガネ	WASHER	4	
14	15111-7218-1	クッション	CUSHION	2	
15	05515-51000	スナップピン	PIN, snap	2	
16	66811-5331-1	ボウジン アミ	NET, radiator	1	
17	04013-50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2	
18	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	2	
19	66621-5544-1	チョウ ナット	NUT, wing	2	

26. フェンダ関係 FENDER GROUP




図 番 Ref.No.	⊐ード No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	66621-5342-4 01120-50816 04013-50080		COVER, LH COVER, RH BOLT WASHER, plain ASSY FENDER, LH	1 1 4 4	
6 7 8 9	66591-5230-1		ASSY FENDER, RH ASSY REFLECTOR REFLECTOR NUT WASHER, spring	1 2 1 1	(i)~(i)
11 12 13 14		ハンドレール ヒダリ ハンドレール ミギ ポルト	BOLT BALUSTRADE, LH BALUSTRADE, RH BOLT WASHER, plain	8 1 1 4 4	
16 17 18 19 20	66811-5116-1 03014-50614 04013-50060	•	PLATE, sub LH PLATE, sub RH SCREW WASHER, plain WASHER, spring	1 1 1 4 2 8 1 4	
2 1 2 2	02014-50060 66811-5117-1		NUT STAY	14	

27. ボンネット関係 BONNET GROUP





図 番 Ref.No.	⊐-F Na Code Na	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1	66811-5410-1	ボンネット アッシ	ASSY BONNET	1	(2)~(I)
2	66811-5411-3		BONNET	i	-
3	66711-5414-2	マスコット	MASCOT	1	
4	02014-50060	ナット	NUT	4	
5	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	4	
6	86711-5412-2	ヘッド ランプ アッシ	ASSY LAMP, head	2	(1)~(9)
7	66591-5561-3	ヘッド ランプ	LAMP, head	1	
8	66711-5413-1	ソケット	SOCKET	1	
9	66591-5563-1	デンキュ	BULB	1	
10	01202-50612	ポルト	BOLT	4	
11	04013-50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	4	
12	66711-5415-1	ボンネット トメ ボルト	BOLT, bonnet stopper	2	
13	04015-50100	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2	
14	34150-1818-1	クッション	CUSHION	2	
15	05515-51000	スナップ ピン	PIN, snap	2	
16	66811-5448-2	ボンネット ステー	STAY, bonnet	1	
17	01120-50816	ポルト	BOLT	4	
18	66811-5521-1	ボンネット カケカナグ	HOOK, bonnet	2	
19	66711-5522-1	ボンネット トメースプリング	SPRING	2 1	
20	63763-5258-1	ハンドル カバー ゴム	RUBBER	1	

28. マフラ関係 MUFFLER GROUP



⊐−F Na. Code Na	部品名称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
66711 5441 1	/ 10	·	
	* * =		1
			1
	•		1
			2
04512-50080	パネーザガネ	WASHER, spring	1
02114-50080	ナット	NUT	1
15262-1211-1	マフラ	MUFFLER	1
15371-1237-1	マフラ パッキン	GASKET, muffler	1
02114-50080	ナット	NUT	4
04512-50080	バネ ザガネ	WASHER, spring	4
66711-5453-1	マフラ ステー	STAY, muffler	1
01120-50814	ボルト	The state of the s	1
04013-50080	ヒラ ザガネ		2
66811-5451 2	マフラ カバー		1
01202-50612	ボルト	BOLT	4
04013-50060	トラ ザガネ	WASHER slain	4
	•		1
		COVER muffler flame Du	1
			2
04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	2
00014 50000	1		_
			2
			1
			1
			1
01120-50818	ボルト	BOLT	1
	Code No 66711-5441-1 66711-5442-1 01150-50865 04013-50080 04512-50080 02114-50080 15262-1211-1 15371-1237-1 02114-50080 04512-50080 66711-5453-1 01120-50814 04013-50080 66811-5451-2 01202-50612 04013-50060 66711-5456-1 01050-50628 04512-50060	Code No 部 品 名 称 66711-5441-1 ハイキカン 66711-5442-1 ハイキカン バンド 01150-50865 ポルト 04013-50080 ヒラ ザガネ 02114-50080 ナット 15262-1211-1 マフラ パッキン 02114-50080 ナット 04512-50080 ボホ ザガネ 66711-5453-1 マフラ ステー ポルト 04013-50080 ヒラ ザガネ 66811-5451 2 マフラ カバー 66711-5455-1 マフラ フランジ カバー ヒダリ 04013-50060 ヒラ ザガネ 66711-5456-1 マフラ フランジ カバー ミギ ボルト 04013-50060 ドルト 04013-50060 ヒラ ザガネ 01202-50612 ボルト 04013-50060 ヒラ ザガネ 02014-50060 ドルト 04013-50060 ドカイ・マフラ フランジ カバー ミギ ボルト 02014-50060 ボルト 02014-50060 オット 66811-5456-3 ボルト 02014-50060 オット 66811-5456-3 ボウネツバン 02014-500816 ボルト	Code No

29. 燃料タンク関係 FUEL TANK GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	66621-5481-1	ネンリョウ キャップ アッシ フィルタ	ASSY TANK, fuel TANK, fuel ASSY CAP, fuel FILTER GASKET	1 1 1 1	?~ \$
6 7 8 9 1 0	01120-50830 66494-5470-1	タンク バッテリ ダイ アッシ タンク バッテリ ダイ	BAND, fuel tank BOLT ASSY BRACKET, tank battery BRACKET, tank battery CAP, side	2 2 1 1	(9)~(1)
11 12 13 14 15	01202-50612 04013-50060 66641-5474-1 66811-4342-1 66611-4324-1	ヒラ ザガネ タンク ウケゴム レリーズ レバー	BOLT WASHER, plain CUSHION, tank LEVER, release GRIP, lever	2 2 2 1	
16 17 18 19 20	66711-4332-2 66711-4333-3 32210-1719-1 04011-50100 04015-50100	レリーズ アーム スプリング スプリング とう ザガネ	ARM, release SPRING, release SPRING WASHER, plain WASHER, plain	1 1 1 1	
21 22 23 24	01120-50818 04013-50080		NUT BOLT WASHER, plain SWITCH, safety	2 4 4 1	

30. バッテリ関係 BATTELY GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部品名称	Description	数量備 考 Unit Remarks
1	66704-5541-2	バッテリ	BATTELY	1
2	66811-5542-1	バッテリ オサエ カナグ	RETAINER, battery	1
3	66621-5543-1	パッテリ カバー	COVER, battery	1
4	66704-5545-1	バッテリートメポルト	BOLT	2
5	66494-5513-1	チョウ ナット	NUT, wing	2
6	04013-50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2
7	04512-50060	バネ ザガネ	WASHER, spring	2
8	66591-5451-4	バッテリ シタジキ	CUSHION, battery	2
9	66704-5545-1	バッテリ プラスコード	CORD, battery	1
10	66494-5513-1	バッテリ マイナスコード	CORD, battery	1
11	14301-6929-1	パイプ バンド	BAND, pipe	1
12	66571-5517-1	ターミナル キャップ	CAP, terminal	2
13	66591-5519-2	ターミナル セル キャップ	CAP, terminal	1

31. 計器板関係 PANEL GROUP




図 指 Ref.No.	⊐− F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	66494-5510-1		ASSY PANEL	1	②~③
2	66704-5511-1		PANEL	1	A A
3		スタータ スイッチ アッシ	ASSY SWITCH, starter	11	(€)~(€)
4	66711-5513-1		SWITCH, starter	1	
5	66711-5514-1	シドウヨウ キー	KEY	2	
6	66704-5515-1	スタータ スイッチ ラベル	LABEL, starter switch	1	
7	66711-5529-1	オイル ランプ アッシ	ASSY LAMP, oil	1	
8	32150-3224-2	ホーン スイッチ	SWITCH, horn	1	
9	15221-6595-4	グロープラグ インジケータ	LAMP, glow	1	
10	03054-50512	ナペ コネジ	SCREW	2	
11	02054-50050	ナット	NUT	2	
12	04512-50050	バネ ザガネ	WASHER, spring	2	
1 3	66494-5516-1	ワイヤ ハーネス アッシ	ASSY WIRE HARNESS	1	10~1
14	66704-5517-2	ワイヤ ハーネス 1	WIRE HARNESS I	1	
15	66621-5519-1	ライティング スイッチ	SWITCH, lighting	1	
16	66494-5518-1	ワイヤ ハーネス 2	WIRE HARNESS 2	1	
17	66711-5519-2		WIRE HARNESS 3	1	
18	66591-5530-1		ASSY HORN	1	
19	01202-50612	ボルト	BOLT	2	
20	15372-6460-1	レギュレータ アッシ	REGULATOR	1	
21	66704-5526-1	アテゴム	CUSHION	1	
22	01050-50640	ボルト	BOLT	2	
23		ナット	NUT	2	
		バネ ザガネ	WASHER, spring	2	
25	04013-50060	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	2	

31. 計器板関係 PANEL GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部 品 各 称	Description	数量備考 Unit Remarks
26 27 28 29 30	$\begin{array}{c} 01120 - 50818 \\ 04013 - 50080 \\ 14301 - 6929 - 1 \\ 13313 - 6975 - 1 \\ 35110 - 3242 - 1 \end{array}$	• • •	BOLT WASHER, plain BAND ASSY CLAMP, cord PLUG	4 4 1 1
31 32 33 34 35	$\begin{array}{c} 66591 - 5552 - 2 \\ 66711 - 4351 - 1 \\ 04011 - 50100 \\ 66611 - 5519 - 2 \\ 66711 - 8291 - 1 \end{array}$		ASSY FUSE WIRE, decompress WASHER, plain CLAMP, cord METER, hour	1 1 1 14 1 (B5100D only)
3 6 3 7	3 4 1 5 9 - 3 4 2 9 - 1 6 6 8 9 4 - 5 5 2 3 - 1	プラグ ゴムセン	PLUG PLUG	1 1 (B5100E only)

32. 前車軸ケース関係 FRONT AXLE CASE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F Na Code Na	部 品 名 称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
1		ゼンシャジク べべル ケース	CASE, front axle	1
2	66591-5612-5		BUSH	2 2
3	04811-50250	0 リング	O RING PLUG	2
4	06312-10020	フラク	CASE, front axle LH	1
5	66811-5621-1	ゼンシャジク ケース ヒダリ	CASE, Itolic take bi.	-
6	66621-5622-1	パッキン	GASKET	1
7	01153-50825		BOLT	8
8	04512-50080		WASHER, spring	8
9				
10	66591-5628-1	ボルト	BOLT	1
	00110 50190	ナット	NUT	1
11 12	02112-50120 66811-5631-1		CASE, front axle RH	1
13	66621-5632-1		GASKET	1
14	01153-51028		BOLT	5
15	04512-50100		WASHER, spring	5
• •				
16			BOI.T	1
17	66591-5628-1		NUT	
18	02112-50120		PIN. center	1 1
19	66621-5715-2	センター ピン 〇 リング	O RING	2
20	04811-00200	0 927	0	
21	04015-50180	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	1
22	02372-50180		NUT, slotted	1
23	66611-5715-1		SPRING, set	1

33. 前輪ギヤーケース関係 FRONT WHEEL GEAR CASE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F Na. Code Na	部 品 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	66711-5641-2 66591-5644-1 02112-50100 06312-10020 04717-01000	ゼンリン ギヤーケース ヒダリ チョウセツ ボルト ナット プラグ ゴムツキ ザガネ	CASE, gear LH BOLT NUT° PLUG WASHER, seal	1 2 2 2 2	
6 7 8 9	$\begin{array}{c} 06331-35010 \\ 66711-5643-1 \\ 66711-5644-1 \\ 01120-50828 \\ 66711-5647-1 \end{array}$	おったと	PLUG COVER, gear case GASKET BOLT BUSH, king pin	2 2 2 1 4 4	
11 12 13 14 15	66711-5656-1 66711-5657-1 66711-5658-1 66711-5659-1 01202-50614	ダスト シール	GASKET, dust cover HOLDER, dust seal SEAL, dust COVER, dust BOLT	2 2 2 2 2 2 8	
16 17 18 19 20	66711-5648-1 06613-10010	ゼンリン ギヤーケース ミギ ナックル アーム パッキン グリース ニップル スラストボール ベアリング キング ピン ウエ	CASE, gear RH GASKET, knuckle arm NIPPLE, grease BEARING, thrust ball PIN, king upper	1 2 2 2 2	(NCCキングピン スラスト)
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5	66711-5646-1 01173-51035 04811-00080 04811-10180 66711-5649-1	キング ピン シタ ボルト オー リング 〇 リング フエルト バッキン	PIN, king under BOI.T O RING O RING GASKET, felt	2 4 4 4 2	
26	66611-5661-1	シタツキ ザガネ	WASHER	4	

34. ナックルアーム関係 KNUCKLE ARM GROUP




図 番 Ref.No.	⊐− F No. Code No.	部 品 名 称	Description	数量 備 考 Unit Remarks
1	66811-5651-3	ナックル アーム ヒダリ	ARM, knuckle LH	1
2	66811-5652-3	ナックル アーム ミギ	ARM, knuckle RH	1
3	01153-51035	ボルト	BOLT	8
4	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	8
5	66591-5687-2	タイロッド	ROD, tie	1
6	66711-5654-1	ロッド エンド アッシ 2	ASSY END, rod 2	1
7	66711-5655-1	ロッド エンド アッシ 3	ASSY END, rod 3	1
8		12 ナット ヒダリネジ	NUT, left	1
9	02172-50120	ナット	NUT	1
10	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	2
1 1	66591:5678-1	ミゾツキ ナット	NUT, slotted	2
12	05511-52520	ワリーピン	PIN, split	2
1 3		ドラグ リンク アッシ	ASSY LINK, drag	1 1
1 4	66591-5678 1	ミゾツキ ナット	NUT, slotted	2
15	04512-50100	バネ ザガネ	WASHER, spring	2
16	05511-52528	クリーピン	PIN, split	2

35. 前デフ関係 FRONT WHEEL GEAR CASE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐-⊁ No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	08101-06304 66621-5662-1 04611-00520	マエ ピニオン シャフト ボール ベアリング カラー アナ サークリップ ジク サークリップ	SHAFT, pinion BEARING, ball COLLAR CIR-CLIP, internal CIR-CLIP, external	1 2 1 1	
6 7 8 9 10	66591-1477-1 09500-32528	オイル シール マエ デフ アッシ	BUSH COLLAR SEAL, oil ASSY DIFF. front axle CASE, differential	1 2 1 1	(I)~Q)
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5	66591-1483-3 66591-1479-3 66591-1478-3	ノック ピン	GEAR, spiral bevel SHAFT, diff. pinion PIN, knock PIN, straight GEAR, diff. pinion	1 1 1 1 2	
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0	66591-1485-2 66591-1487-3 66591-1488-2 66591-1489-2 66591-1491-1	シム 1 シム 2	COLLAR, thrust GEAR, diff. side SHIM SHIM PLATE, lock	2 2 2 1 2	
2 1 2 2 2 3 2 4	66591-1492-2 66591-1493-4	ボルト デフ サイド シム 1 デフ サイド シム 2 ボール ベアリング	BOLT SHIM, diff. side 1 SHIM, diff. side 2 BEARING, ball	4 1 1 2	

36. 前輪関係 FRONT WHEEL GROUP




図 番 Ref.No.	コード No. Code No.	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	$\begin{array}{c} 66811 - 5681 - 1 \\ 66711 - 5692 - 1 \\ 09400 - 21407 \\ 05411 - 00635 \\ 66716 - 3116 - 1 \end{array}$	デンドウ シャフト ゼンシャジク ジョイント オイル シール スプリング ピン クロス ジョイント アッシ	SHAFT JOINT, front axle SEAL, oil PIN, spring ASSY JOINT, universal	2 2 2 2 2	
6 7 8 19 10	66716-3117-1 66711-5693-1 09230-25405 08101-06204 08101-06303	ジョイント シャフト オイル シール	CIR-CLIP, external SHAFT, joint SEAL, oil BEARING, ball BEARING, ball	8 2 2 2 2	(6204) (6303)
11 12 13 14 15	04612-00170 66711-5695-1 66711-5696-1 66591-5655-6 08101-06206	ジク サークリップ 12 ギヤー 25 ギヤー マエ シャリン ハブ ボール ベアリング	CIR-CLIP, external GEAR, spur 12 GEAR, spur 25 HUB, front wheel BEARING, ball	2 2 2 2 2	(6206)
16 17 18 19 20	04612-00290 63733-1715-1 96014-3011-1	ボール ベアリング ジク サークリップ オイル シール 400-10 タイヤ サユウ アッシ 400-10 タイヤ ヒダリ アッシ	BEARING, ball CIR-CLIP, external SEAL, oil ASSY FRONT WHEEL ASSY TIRE LH	2 2 2 1 1	(6205) (6205) (8)~(9) (2)~(9)
21 22 23 24 25	96014-3111-1 92014-3112-1 92014-3113-1 32150-2770-1 32270-1165-1	チュウブ タイヤ バルブ カンビ	WHEEL TUBE TIRE ASSY VALVE CORE, valve	1 1 1 1	

36. 前輪関係 FRONT WHEEL GROUP




図 番 Ref.No.	コード Na Code Na	部 品 名 称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
26 27 28 29 30	32270-1169-1 96014-3110-1 96014-3111-1 92014-3112-1 92014-3113-1	400-10 タイヤ ミギ アッシ ホイール チュウブ	CAP, valve ASSY TIRE RH WHEEL TUBE TIRE	1 1 1 1	4 ~(1)
31 32 33 34 35	$\begin{array}{c} 32150-2770-1\\ 32270-1165-1\\ 32270-1169-1\\ 66591-5656-5\\ 04013-50120 \end{array}$	バルブ コア バルブ キャップ スタッド ボルト	ASSY VALVE CORE, valve CAP, valve STUD WASHER, plain	1 1 1 8 8	
3 6 3 7	04512-50120 02174-50120	バネ ザガネ ナット	WASHER, spring NUT	8	

37. ドライブシャフト関係 DRIVE SHAFT GROUP





図 番 Ref.No.	⊐−⊬ No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1	66591-5716-3	パイプ 2	PIPE	1	
2	66591-5717-3	パイプ 3	PIPE	1	
3		ジョイント ケース	CASE, joint	1	
4	01120-50825	ポルト	BOLT	4 1	
5	01050-50610	ボルト	BOLT	1	
6	04717-00600	ゴムツキ ザガネ	WASHER, seal	1	
7	66621-5722-1	パッキン	GASKET	1	
8	66591-5719-1	バンド 3	BAND	1	
9	66591-5712-4		BUSH	1	
10	09230-20325	オイル シール	SEAL, oil	1	
11 12 13 14 15	66591-5711-2 66621-5732-1	ジョイント ヨーク スプリング ピン	ASSY SHAFT, driver SHAFT, driver JOINT PIN, spring JOINT	1 1 1 1	12~13
16 17 18 19 20	05411-00628 66591-5632-1 04611-00200 66591-5634-5 66621-5732-1	アナ サークリップ ジョイント 2	PIN, spring ASSY JOINT CIR-CLIP, internal JOINT JOINT	1 4 1 1	•
2 1 2 2 2 3 2 4	05411-00430 66591-5632-1 04611-00200 66591-5715-1	アナ サークリップ	PIN, spring ASSY JOINT' CIR-CLIP, internal BAND 1	1 1 4 1	②

38. エアークリーナ関係 AIR CLEANER GROUP



	⊐−F No. Code Na	部 品 名 称	Description	数量 Unit	_
1	15372-1101-3	エアークリーナ アッシ	ASSY AIR CLEANER	1	(2)~(12)
2		エアークリーナ ボデー	BODY, air cleaner	1	9 0
3	15221-1122-3	エアークリーナ エレメント	ELEMENT, air cleaner	ī	
4	15221-9262-1	チョウ ボルト	BOLT, wing	ī	
5	15221-9443-1	ゴムツキ ザガネ	WASHER, seal	1	
6	15221-1141-2	バッフル カバー	COVER, baffle	1	
7	15221-1117-1	エアークリーナカバー パッキン	GASKET, cover	1	
8	15241-1116-1	エアクリーナ カバー	COVER, air cleaner	1	
	15241-1135-2	エアークリーナ キャップ	CAP, air cleaner	1	
1 ()	15372-1101-3	エアークリーナ ラベル	LABEL, air cleaner	1	
11		エアークリーナ エレメント ラベル	LABEL, air cleaner element	1	
12			MARK	1	
		エア・・クリーナ バンド	BAND, air cleaner	1	
1 4		クッション	CUSHION	1	
15	01222:50830	ボルト	BOLT	1	
16	02114-50080	ナット	NUT	1	
1 7	04512-50080	パネ ザガネ	WASHER, spring	1	
18	01120-50816	ボルト	BOLT	2	
19	15262-1162-2	インレット パイプ	PIPE, inlet	1	
20	15221-1172-2	パイプ バンド	BAND, pipe	1	
2 1	15261-1172-1	パイプ バンド	BAND, pipe	1	

39. フューエルフィルタ関係 FUEL FILTER GROUP





図 番 Ref.No.	⊐− F No. Code No.	部品名称	Description	数量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5	15261-4351-2 15231-4352-1 15231-4381-1 14301-4382-1	コック レバー テーパ バルブ バルブ スプリング	ASSY FILTER, fuel BODY, cock LEVER, cock VALVE, taper SPRING, valve	1 1 1 1	~
6 7 8 9 10		レバー ローリング	SCREW, lever O RING, lever CUP, filter RETERING RING O RING, filter	1 1 1 1	
1 3 1 4	15231-4328-3	フィルタ () リング エアーヌキ プラグ ノズルヨウ () リング	ASSY ELEMENT O RING, filter PLUG, breather O RING BOLT	1 1 2 2 1	
16 17 18 19 20	66621-3561-1	フューエルフィルタ ラベル フューエル バイブ アッシ フューエル バイブ	WASHER, spring LABEL ASSY PIPE, fuel PIPE, fuel CLIP, pipe	1 1 1 1 2	(B), 20
2 1 2 2 2 3 2 4	66811-3564-2 14301-4275-3 66621-3566-1		ASSY PIPE, fuel 1 PIPE, fuel 1 CLIP, pipe ASSY PIPE, fuel over flow	1 1 2 1	2 , 3
2 5 2 6	10244-4232-1	フューエルオーバフローバイブ 2	CLIP, pipe	1	



図書 Ref.No.	⊐−⊬ No. Code Na	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3 4 5 6 7 8 9	$\begin{array}{c} 66581-5613-1 \\ 06613-10675 \\ 04811-00200 \\ 09230-20264 \end{array}$	グリース ニップル 〇 リング オイル シール ナックル アーム ヒダリ ナックル アーム 2 ボルト	AXLE, front BUSH NIPPLE, grease O RING SEAL, oil ARM, knuckle LH ARM, knuckle 2 BOLT WASHER, spring	1 4 3 1 1 1 2 4	•
10 11 12 13 14 15	66821-5643-1 66591-5688-1 02116-50120 66711-5654-1	12 ナット ヒダリネジ	NUT ROD, tie NUT NUT ASSY END, rod 2 ASSY END, rod 3	1 1 1 1 1	
16 17 18 19 20	05511-52520 66631:5715-2 04011-50180 02372-50180	ヒラ ザガネ ミゾツキ ナット	NUT, slotted PIN, split PIN, center WASHER, plain NUT, slotted	2 2 1 1 1	
21 22 23 24 25			SPRING, set ASSY LINK, drag WASHER, spring NUT, slotted PIN, split	1 1 2 2 2	®

2. 前輪関係 FRONT WHEEL GROUP




図 番 Ref.No.	コード Na Code Na	部品名称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1	66681-5621-1	キング ピン	KING PIN	2	
2	08400-00010	スラストポール ベアリング	BEARING, thrust ball		
	04811-00200	O リング	O RING	2 2 2 2	
4	66581-5618-1	カラー	COLLAR	2	
5	09160-28408	オイル シール	SEAL, oil	2	
6	66681-5622-1	カラー	COLLAR	2	
7	66681-5631-1	ゼンリン ハブ	HUB, front wheel	2	
8	08101-06205	ボール ベアリング	BEARING, ball	2	(6205)
9	34150-1144-1	ザガネ	WASHER	2	
10	34150-1142-2	カラー	COLLAR	2	
11	08101-06204	ボール ベアリング	BEARING, ball	2	(6204)
12	34150-1115-2	オイル シール	SEAL, oil	2	
13	02372-50200		NUT, slotted	2 2	
1 4	05511-50325	ワリ ピン	PIN, split	2	
15	32130-1135-1	センリン キャップ	CAP, front wheel	2	
16	32130-1136-1	パッキン	GASKET	2	
17	01120-50814	ボルト	BOLT	6	
18	05712-00730	フェザ キー	KEY, feather	2	
19	63633-1186-1	シム エイ	SHIM A	2	
19	6 3 6 3 3 - 1 1 8 7 - 1	シム ビイ	SHIM B	2	
2 0		ゴムシャリン 400-9 カンビ	ASSY FRONT WHEEL, 400-9	1	21~26
2 1	960142-115-1	*	WHEEL	2	
22	960142-112-1		TUBE	2 2 2	
23	960142-113-1	• •	TIRE	2	
24	32150-2770-1	バルブ カンビ	ASSY VALVE	2	

2. 前輪関係 FRONT WHEEL GROUP




図 番 Ref.No.	コード Na Code Na	部品名称	Description	数量 億 考 Unit Remarks
25	32270-1165-1	パルブ	VALVE	2
26	32270-1169-1	キャップ	CAP	2
27	01153-51225	ボルト	BOLT	8
28	04512-50120	バネ ザガネ	WARHER, spring	8
29	04013-50120	ヒラ ザガネ	WASHER, plain	8
30	34150-1148-1	ダスト カバー	COVER	1

1. 3点リンク関係 3-POINT LINKAGE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐-⊦ Na Code Na	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
1 2 3	66494-6520-1	3テンリンク ヒッチ アッシ 3テンリンク ロッド アッシ トップリンク ブラケット	ASSY 3-POINT LINKAGE, hitch ASSY LINK, 3-point link BRACKET	1 1 1	②~@ ③~®
4 5	01150-51230 04512-50120	ポルト	BOLT WASHER, spring	2 2	
6 7 8 9	66706-6535-1	トップ リンク ナット トップ リンク ツギテ ヒダリ トップ リンク ツギテ ミギ	LINK, top NUT, top link JOINT, top link LH JOINT, top link RH PIN, set	1 1 1 1 6	
11 12 13 14 15	66494-6521-1 66713-3434-1 66494-6523-1		PIN, upper link LINK, lower PIN, snap ROD, lift RH ROD, lift RH	2 2 2 1	
16 17 18 19 20	66494-6527-1	スプリング リフトロッド ヒダリ コンプ アタマツキ ピン	NUT SPRING ROD, lift LH PIN, joint PIN, split	1 1 1 2 2	
21 22 23 24 25	02174-50120 04512-50120	リフト ピン ナット	WASHER, plain PIN, lift NUT WASHER, spring BRACKET	2 2 2 2 2	

1. 3点リンク関係 3-POINT LINKAGE GROUP




図 番 Ref.No.	⊐−F Na Code Na	部 品 名 称	Description	数 量 Unit	備 考 Remarks
26 27 28 29 30		クサリートメピン		2 2 4 4 4	
31 32 33 34 35	96316-0558-1 02112-50120 66704-6511-2 66704-6512-1 02118-50100	ナット ロアーリンク シテン ピン セット ボルト	TURN BACKLE NUT PIN, lower link BOLT, set NUT	2 2 1 1 1	
3 6 3 7 3 8 3 9 4 0	66616-3455-4 66494-0055-1 66494-0155-1 01153-51232 04512-50120	ヒッチ アッシ ヒッチ コンプ ボルト	CHAIN ASSY HITCH HITCH BOLT WASHER, spring	1 1 1 3 3	19~Q
4 1 4 2	96316-0632-1 31150-2973-1	ケンインヨウ ヒッチ ピン スナップ ピン	PIN, hitch PIN, snap	1	

PARTS LIST

KUBOTA TRACTOR

MODEL B5100



67909-51756

Please keep this parts list for the following occasions:

- 1. When replacing parts, contact your local dealer referring to the code NO. and description.
- 2. For easy troubleshooting, refer to the explanatory illustrations for assembly and disassembly.
- 3. For troubleshooting by our service man, he will check the machine referring to the list.

This parts list is subject to change without notice.



 Head Office : 22, Funade-cho 2-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan

Telephone : (06) 648-2111 Cable : IRONKUBOTA OSAKA 526-7785 KUBOTA J

yo Office : 3, Nihonbashi-muromachi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan Telephone : (03) 279-2111 Tokyo Office

IRONKUBOTA TOKYO Cable

Telex : 222-3681 KUBOTA J

Kubota America Corporation : 523 West Sixth Street, Suite 1113, Los Angeles, California 90014, U.S.A.
Telephone : (Area Code 213) 627-6377

Cable : IRONKUBOTA LOSANGELESCALIF
Telex : 230-67-3238 IRONKUBOTA LSA

Bangkok Liaison Office : Thaniya Bidg. 4th Floor, 62, Silom Road, Bangkok, Thailand

Telephone : 37880, 37882 Cable : KUBOTA BANGKOK

2369 KUBOTA TH
P.T. Skyline Building No.9, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Indonesia
20, 28th of October Street Filothel, Athens, Greece Jakarta Office :

Athens Office

Telephone : 682-5646 Telex : 214-227, EXSE, GR

Affiliated Companies

Brazil : KUBOTA-TEKKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO. LTDA.

Talwan

Rus Pedro America 32, C.P. 5226, Sao Pouro, Brasil

SHIN TAIWAN AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.

282, Su-chiuen 2nd Rosd, Kaohsiung, Taiwan

Pan MALAYSIAN AGRICULTURAL MACHINERY SDN. BERHAD Malaysia

Galan 205, Petaling Jaya, P. O. Box No. 2, Selangor, Malaysia : KUBOTA TRACTOR CORPORATION U. S. A.

300 West Carob Street, Compton, California 90220, U. S. A.: P. T. KUBOTA INDONESIA Indonesia

Dji Setya Budi, 279, Semarang, Indonesia

France

KUBOTA TRACTOR EUROPE S. A.
 2et4, rue Guy Moquet Zone Industrielle 95100, Argenteull, France
 IRAN KUBOTA INDUSTRIAL WORKS, LTD.

Alborz Industrial City (P. O. Box 125) Gazvin, Iran KUBOTA TRACTOR CANADA LTD. Canada

390 Steelcase Road, Unit 2, Markham, Ontario L3R 1G2, Canada